# LoRa Beacon Manuale di Installazione Vr. 1.6

1 Introduzione4
2 Note di montaggio HW7
2.1 Versione LoRa_Beacon_2020_vr4_1 (alias mini-Tracker)7
2.2 Versione LoRa_Beacon_2020_vr3_pcs4 ( alias iGate )10
2.3 Carrier per moduli radio LoRa (LoRa carrier)15
2.4 Note di montaggio relative ad entrambe le versioni di PCB carrier20
3 Installazione SW Iniziale
3.1 Setup ambiente di caricamento SW e caricamento Immagine SW iniziale24
3.2 Setup iniziale del dispositivo LoRa_Beacon (qualsiasi versione)
3.3 Setup sottosistema LoRa (qualsiasi versione)33
3.4 Setup sottosistema APRS (qualsiasi versione)
3.5 Setup Tipo di incapsulamento (qualsiasi versione)36
3.6 HW Setup Configuration (qualsiasi versione)36
3.7 Setup sottosistema IoT (qualsiasi versione)37
4 Interfaccia di Debug Remoto
4.1 Accesso alla IF di Remote Debug tramite Telnet Client384.1.1 Comando "gps_status"394.1.2 Comando "temperature"404.1.3 Comando "wifi_scan"414.1.4 Comando "display_config"414.1.5 Comando "show_stats"414.1.6 Comando "show_events"424.1.7 Comando "log_display"42
4.2 Accesso alla IF di Remote Debug tramite Web App44
5 Porting del SW LoRa Beacon su altre piattaforme HW47
5.1 Installazione SW su dispositivo TTGO T-beam-V1-201947
5.2 Installazione SW su dispositivo Heltec_wifi_lora3250
6 Installazione SW via OTA ( Over-The-Air )
7 Salvataggio e Caricamento della configurazione via OTA55
8 Esempi di dove acquistare la componentistica60

Pagina lasciata intenzionalmente vuota

## 1 Introduzione

Il presente documento descrive le modalità di montaggio HW e di installazione del SW dei dispositivi basati sul progetto LoRa\_Beacon.

L'obiettivo di questo progetto è quello di generare una piattaforma HW/SW utilizzabile per attività di **sperimentazione relativamente alla tecnologia LoRa applicata ad attività di tipo radioamatoriali** e quindi non necessariamente utilizzanti le linee guida e le implementazioni inizialmente pensate per questa tecnologia in ambito IoT (Internet of Things).

Va la pena di ricordare che la tecnologia LoRa è nata principalmente per consentire la realizzazzione di dispositivi di tipo "sensore" ovvero per delle applicazioni di tipo M2M (Machine-To-Machine communication) caratterizzate da una limitata esigenza di comunicazione in termini di quantità di dati trasmessi, ma con l'obiettivo di realizzare la massima indipendenza da fonti di alimentazione esterne, cercando di utilizzare delle batterie per l'alimentazione dei dispositivi con un obiettivo di autonomia dell'ordine degli anni.

Come risultato di questi requisiti funzionali il protocollo radio LoRa ha mirato a ridurre la potenza di trasmissione dei dispositivi a partità di **"link budget radio"** disponibile ovvero aumentando tale valore a parità di potenza trasmessa; la chiave per ottenere tale obiettivo è l'utilizzo di una metodica di trasmissione a spettro disperso che consentisse di ottenere un significativo "guadagno di processo".

Quindi nell'ambito dell'IoT un tema che assume enorme importanza è proprio la riduzione del consumo energetico dei dispositivi, in previsione del loro utilizzo come sensori remoti non alimentati da fonti di energia esterne.

Nell'uso radioamatoriale ovviamente questo aspetto passa in secondo piano mentre assumono rilevanza soprattutto gli aspetti di massimizzazione delle prestazioni in termini di "link budget radio disponibile".

# E' stato quindi deciso nella nostra sperimentazione di trascurare gli aspetti di minimizzazione dei consumi energetici, inessenziale ai fini dei nostri impieghi.

Il target di utilizzatori è stato quindi pensato per essere il radioamatore medio desideroso di sperimentare con poca spesa le nuove tecnologie HW/SW collegate in particolare a questa particolare tipologia di trasmissione radio.

La soluzione scelta si basa sul riutilizzo di "blocchi funzionali" HW e SW già disponibili allo scopo di semplificare e rendere economica la creazione di nuove configurazioni da sperimentare, con un minimo di swiluppi HW e SW.

La piattaforma HW è basata sul concetto di "carrier board", ovvero di un circuito stampato destinato ad assemblare una serie di altri blocchetti funzionali a loro volta realizzati tramite piccoli circuiti stampati acquistabili sulle classiche piattaforme di e-commerce a prezzi molto convenienti. Per agevolare l'intercambiabilità di alcuni moduli la soluzione è caratterizzata dalla possibilità di ospitare moduli HW anche fisicamente differenti a parità di funzione svolta: in questo caso la carrier board viene dotata di diverse "impronte" atte a collegare diverse varianti di un certo blocco in maniera opzionale ( ad es. montare diversi moduli GPS disponibili sul mercato).

Dal punto di vista della tipologia di montaggio si è cercato di utilizzare la modalità "Pin in Hole" limitando l'uso di componentistica SMD solo a casi eccezionali. Anche questa scelta è stata ovviamente motivata dall'obiettivo di rendere il più agevole possibile il montaggio dei circuiti evitando di richiedere conoscenze specifiche o particolari abilità per il montaggio.

Dal punto di vista SW si è cercato di utilizzare una metodologia simile cercando di usare anche a questo livello **"blocchi funzionali SW"** già disponibili nell'ambito dell'open source, limitando i nuovi sviluppi allo stretto indispensabile.

L'aspetto SW è ovviamente strettamente legato alla scelta HW di una specifica tipologia di processore da utilizzare: la scelta è caduta sull'uso del **processore ESP32** che nell'ambito dei microcontrollori rappresenta una soluzione ottimale in quanto fornisce ad un costo estremamente contenuto una **piattaforma di processo molto potente** in grado di operare in modalità **"multiprocessing"** con carateristiche di tipo **"real time"**, supportato da un **sistema operativo molto leggero ed efficiente (FreeRTOS)** e in grado di essere supportato da un **ambiente di sviluppo basato sulla piattaforma SW Arduino**.

Grazie a queste scelte la soluzione si presenta molto "user friendly" e consente di sviluppare agevolmente del nuovo SW senza richiedere una curva di apprendimento eccessivamente lunga a chi si voglia cimentare in tale direzione.

Un aspetto molto curato è stato quello della **gestione dei dispositivi;** si è cercato anche qui di evitare ai potenziali utilizzatori di dover necessariamente passare tramite l'installazione completa dell'ambiente di sviluppo SW (strada tipicamente richiesta dai progetti basati su microcontrollori) fornendo **una semplice interfaccia grafica**, agevolmente customizzabile, tramite la quale impostare molte delle funzionalità presenti, consentendo quindi di poter realizzare della sperimentazione, a livello delle funzionalità radio, senza dover necessariamente passare per la fase di sviluppo SW.

Nel seguito vengono presentate innanzitutto alcune note relative al montaggio di un prototipo delle due versioni HW attualmente disponibili, per poi passare alla descrizione del caricamento di una immagine SW sui prototipi stessi per finire con alcune note relative alla configurazione, tramite interfaccia grafica, dei principali parametri di funzionamento.

Un tema collaterale trattato alla fine del documento è il tema del "debug" HW/SW, delle funzionalità presenti a tale fine nel progetto e delle modalità di testing dell'insieme HW/SW in caso di sviluppo di nuovo SW.

A partire dalla versione SW Vr 1.0.9.2 sono state introdotta una serie di piccole modifiche per rendere possibile l'utilizzazione della componente SW del progetto non solo su piattaforme HW SARIMESH, ma anche sui classici "schedini cinesi", attualmente molto utilizzati per applicazioni LoRa e che montano chips LoRa di prima generazione.

Le funzioni aggiunte hanno riguardato in particolare il supporto dei chips LoRa di prima generazione, introducendo una procedura per semplificare la fase di tuning della frequenza utilizzata in RX/TX in modo da consentire l'uso di questi dispositivi anche con valori di larghezza di banda inferiore a 62.5 Khz, e la possibilità di modificare da GUI una serie di parametri legati alla architettura HW dei circuiti, ovvero in particolore la possibilità di

modificare da GUI i pins uilizzati dei vari chips presenti, in modo da adeguarsi alle specificità dei vari schedini.

Una ulteriore funzionalità introdotta a partire dalla stessa release SW è il supporto, in aggiunta alla modalità di incapsulamento AX.25 per i pacchetti dati APRS, della modalità di incapsulamento utilizzata in altre implementazioni LoRa APRS attualmente esistenti e denominata OE\_Style; in particolare i dispositivi che montano questa release di SW possono ricevere traffico APRS indifferentemente caratterizzati da incapsulamento AX.25 o OE\_Style; il traffico LoRa uscente potrà, da interfaccia GUI, essere impostata per essere dotato dell'uno o dell'altro tipo di incapsulamento.

Questa feature consente di utilizzare in una stessa rete LoRa APRS sia dispositivi che utilizzano SW SARIMESH che dispositivi che utilizzano altre implementazioni LoRa APRS utilizzanti l'incapsulamento OE\_Style.

## 2 Note di montaggio HW

Allo stato esistono due varianti HW del circuito LoRa\_Beacon: le due varianti si differenziano per il tipo di moduli fisici/funzionali supportati e per le dimensioni fisiche del prodotto finale, fermo restando il supporto delle funzioni essenziali per consentire l'utilizzo di entrambi i tipi di PCB per realizzare le principali funzioni (Tracker ed iGate APRS LoRa).

## 2.1 Versione LoRa\_Beacon\_2020\_vr4\_1 (alias mini-Tracker)

Le figure a seguire rappresentano lo schema elettrico e il PCB di questa versione, che si caratterizza per essere di **dimensioni molto contenute e destinata ad un uso mobile**.



#### Figura 1 Schema eletrico Versione LoRa\_Beacon\_2020\_vr4.1\_pcs6

Questa versione è prevista per essere alimentata tramite un cavo USB ( quindi a 5V ) utilizzando una qualsiasi fonte tipo alimentatore di telefono cellulare, presa USB di auto o un qualsiasi powerbank previsto per alimentare un classico telefono cellulare.



Figura 2 Layout LoRa\_beacon\_2020\_Vr\_4.1\_pcs6

A seguire la part list del circuito

1	A1 ·	- SPI_Display_ST7789_Breakout : APRS_Mini_Tracker:SPI_Display_ST7789_breakout
2	A3 ·	- 128x64_OLED_Display_Breakout : APRS_Mini_Tracker:128x64_OLED_Vert_Display_breakout
3	BZ1 ·	- KY-012-R : APRS_Mini_Tracker:KY-012-R_breakout
4	C1 ·	- 100nF : Capacitors_THT:C_Disc_D5.1mm_W3.2mm_P5.00mm
5	C2 ·	- 1microF : Capacitors_THT:CP_Radial_D5.0mm_P2.50mm
6	C6 ·	- 100nF : Capacitors_THT:C_Disc_D5.1mm_W3.2mm_P5.00mm
7	C7 ·	- 100nF : Capacitors_THT:C_Disc_D5.1mm_W3.2mm_P5.00mm
8	C8 -	- 100nF : Capacitors_THT:C_Disc_D5.1mm_W3.2mm_P5.00mm
9	C15 ·	- 100nF : Capacitors_THT:C_Disc_D5.1mm_W3.2mm_P5.00mm
10	D1 -	- G_LED : APRS_Mini_Tracker:LED_D5.0mm_Horizontal_03.81mm_Z5.0mm
11	D2 ·	- R_LED : APRS_Mini_Tracker:LED_D5.0mm_Horizontal_03.81mm_25.0mm
12	D4 ·	- 1N5819 : Diodes_THT:D_DO-41_SOD81_P7.62mm_Horizontal
13	J1 ·	- USB_A : USB_A:USB_A_Vertical
14	J2 ·	- 3V3_AUX : APRS_Mini_Tracker:Pin_Header_Straight_1x01_Pitch2.54mm_local
15	J3 ·	- 3V3_aux_sel : Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x03_Pitch2.54mm
16	J4 ·	- PS_GND : APRS_Mini_Tracker:Pin_Header_Straight_1x01_Pitch2.54mm_local
17	J5 ·	LoRa_PS_sel : Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x03_Pitch2.54mm
18	J6 ·	- 3.3V : APRS_Mini_Tracker:Pin_Header_Straight_1x01_Pitch2.54mm_local
19	J10 ·	- GPS_PPS : APRS_Mini_Tracker:Pin_Header_Straight_1x01_Pitch2.54mm_local
20	J12 ·	- 5V_PS : APRS_Mini_Tracker:Pin_Header_Straight_1x01_Pitch2.54mm_local
21	Q1 ·	- 2N2222 : TO_SOT_Packages_THT:TO-92_Inline_Narrow_Oval
22	R1 ·	- 510 : Resistors_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal
23	R2 ·	- 510 : Resistors_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal
24	R3 ·	- 1.5K : Resistors_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal
25	R4 ·	- 1.5K : Resistors_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal
26	R6 -	- 10K : Resistors_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal
27	R8 -	- 100 : Resistors_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal
28	SW1 ·	- SW_Push : APRS_Mini_Tracker:Button_Angled
29	U1 ·	- NEO_GPS_Breakout_vr5 : APRS_Mini_Tracker:NEO_GPS_Breakout_vr7
30	U2 ·	- E22-400M30S_SM_Breakout_MiKroBus : APRS_Mini_Tracker:E22-M40030S_SM3_MiKroBus_Breakout_STACKED
31	U3 ·	- Si7021 : APRS_Mini_Tracker:SI-7021_breakout
32	U4 ·	- BME280_3v3 : APRS_Mini_Tracker:BME-280_breakout
33	U5 ·	- ESP32-DEVKITC-32D : APRS_Mini_Tracker:MODULE_ESP32-DEVKITC-32D_STACKED
34	U6 ·	- SGP30 : APRS_Mini_Tracker:SGP30_breakout
35	U8 ·	- FM24W256 : Housings_SOIC:SOIC-8_3.9x4.9mm_Pitch1.27mm
36	U9 ·	- MCP1700-3302E_T092 : T0_S0T_Packages_THT:T0-92_Inline_Narrow_Oval

### Figura 3 Part list LoRa\_Beacon\_2020\_vr\_4.1\_pcs6

La figura seguente fornisce una vista forse più leggibile del posizionamento dei vari componenti sul PCB.



Figura 4 LoRa\_Beacon Vr. 4.1-pcs6 : posizionamento componenti principali

La figura seguente fornisce un detaglio del montaggio dell'unico chip SMD presente sul circuito; il pin 1 corrisponde ad un piccolo forellino presente sul corpo di plastica del dispositivo U8.



Figura 5 LoRa\_Beacon Vr. 4.1\_pcs6 : dettaglio montaggio FRAM U8 SMD

La foto seguente riporta una vista del lato componenti del PCB di questa versione



Figura 6 : LoRa\_Beacon Vr 4.1\_pcs6 foto lato superiore del circuito stampato

Le figure seguenti rappresentano delle foto di un esemplare parzialmente smontato in modo da evidenziare i componenti principali costituenti il circuito completo.

Da aggiungere

## 2.2 Versione LoRa\_Beacon\_2020\_vr3\_pcs4 (alias iGate)

Le figure a seguire rappresentano lo schema elettrico e il PCB di questa versione, che si caratterizza per essere di dimensioni maggiori della versione precedente e che presenta la possibilità di montare una serie di moduli aggiuntivi per consentire una sperimentazione più avanzata rispetto alla versione precedente.

In particolare questa versione si presta in maniera ottimale per essere usata in una installazione fissa ed in particolare per svolgere le funzionalità di iGate; infatti è prevista l'alimentazione a 12V, presenta la possibilità di connettersi ad internet sia in modalità WiFi che tramite interfaccia LAN, e monta un dispositivo RTC (Real Time Clock) per garantire la possibilità di tenuta del tempo locale anche in assenza di connessione ad un dispositivo GPS o alla presenza di connettività internet.

Le dimensioni del PCB sono maggiori della versione precedente in ragione dei moduli aggiuntivi installabili, ma per le parti presenti anche nella versione precedente esiste completa intercambiabilità dei moduli comuni; a livello di schema elettrico le similitudini sono ovviamente elevatissime anche se la numerazione e denominazione dei vari componenti sono diverse.

A seguire i dettagli di questa versione.



Figura 7 LoRa\_Beacon\_2020\_vr3\_pcs4 : schema elettrico



Figura 8 LoRa\_Beacon\_2020\_vr3\_pcs4 : Layout PCB carrier

A seguire la part list di questa versione:

1	A1	7	- SPI_Display_ST7789_Breakout : APRS_Mini_Tracker:SP	I_Display_ST7789_breakout
2	A2	÷	- RTC_DS3231_Simple_Breakout : APRS_Mini_Tracker:RTC	_DS3231_breakout_simpl
3	A3	-	- 128x64_OLED_Display_Breakout : APRS_Mini_Tracker:1	28x64_OLED_Vert_Display_breakout
4	A4		- RS232_Adapter : APRS_Mini_Tracker:RS232_adapter	
5	A5	+	- USB_USART_small : APRS_Mini_Tracker:USB_USART_sma	11
6	BZ1	23	<ul> <li>KY-012-R : APRS_Mini_Tracker:KY-012-R_brea</li> </ul>	kout
7	C1	-	- 100nF : Capacitors_THT:C_Disc_D5.1mm_W3	.2mm_P5.00mm
8	C2	-	- 1microF : Capacitors_THT:CP_Radial_D5.0mm	_P2.50mm
9	C3		- 100nF : Capacitors_THT:C_Disc_D5.1mm_W3	.2mm_P5.00mm
10	C4	÷	- 100nF : Capacitors_THT:C_Disc_D5.1mm_W3	.2mm_P5.00mm
11	C5	-	- 100nF : Capacitors_THT:C_Disc_D5.1mm_W3	.2mm_P5.00mm
12	C6	-	- 100nF : Capacitors_THT:C_Disc_D5.1mm_W3	.2mm_P5.00mm
13	C7	4	- 100nF : Capacitors_THT:C_Disc_D5.1mm_W3	.2mm P5.00mm
14	CB	23	- 100nF : Capacitors_THT:C_Disc_D5.1mm_W3	.2mm_P5.00mm
15	C15	-	- 100nF : Capacitors THT:C Disc D5.1mm W3	.2mm P5.00mm
16	D1	-	- G LED : APRS Mini Tracker:LED D5.0mm Ho	rizontal O3.81mm Z5.0mm
17	D2	-	- R LED : APRS Mini Tracker:LED D5.0mm Ho	rizontal 03.81mm Z5.0mm
18	D3	-	- 1N5819 : Diodes THT:D DO-41 SOD81 P2.54m	n Vertical KathodeUp
19	D4	1	- 1N5819 : Diodes THT:D DO-41 SOD81 P2.54m	n Vertical KathodeUp
20	J1	-	- PWRS 12V : Connectors: JACK ALIM	
21	J2	-	<ul> <li>3V3 AUX : APRS Mini Tracker: Pin Header St.</li> </ul>	raight 1x01 Pitch2.54mm local
22	J3	23	- 3V3 aux sel : Pin Headers: Pin Header Straight	1x03 Pitch2.54mm
23	<b>J</b> 4	-	- USB A : USB A:USB A Vertical	
24	J5	-	- LoRa PS sel : Pin Headers: Pin Header Straight	1x03 Pitch2.54mm
25	<b>J</b> 6	_	- 3.3V : APRS Mini Tracker: Pin Header St	 raight 1x01 Pitch2.54mm local
26	<b>J</b> 7	-	- CON : Pin Headers: Pin Header Straight	1x03 Pitch2.54mm
27	J8	1	- UART1 : Pin Headers: Pin Header Straight	1x03 Pitch2.54mm
28	<b>J</b> 9	-	- RTC PPS : APRS Mini Tracker: Pin Header St	 raight 1x01 Pitch2.54mm local
29	J10	-	- GPS PPS : APRS Mini Tracker: Pin Header St.	raight 1x01 Pitch2.54mm local
30	J11	23	- C SER : Pin Headers: Pin Header Straight	1x03 Pitch2.54mm
31	J12	-	- 5V PS : APRS Mini Tracker: Pin Header St	raight 1x01 Pitch2,54mm local
32	J13	-	- GND : APRS Mini Tracker: Pin Header St	raight 1x01 Pitch2.54mm local
33	PS1	_	- DCDC STPD 3 3 Breakout : APRS Mini Tracker: DCDC ST	PD 3 3 TOP Breakout
34	01	-	- 2N2222 : TO SOT Packages THT:TO-92 Inlin	Narrow Oval
35	R1	1	- 510 : Resistors THT:R Axial DIN0207 L	6.3mm D2.5mm P7.62mm Horizontal
36	R2	_	- 510 : Resistors THT:R Axial DIN0207 L	6.3mm D2.5mm P7.62mm Horizontal
37	R3	4	- 1.5K : Resistors THT:R Axial DIN0207 L	6.3mm D2.5mm P7.62mm Horizontal
38	R4	23	- 1.5K : Resistors THT:R Axial DIN0207 L	6.3mm D2.5mm P7.62mm Horizontal
39	R5	-	- 2.4K : Resistors THT:R Axial DIN0207 L	6.3mm D2.5mm P7.62mm Horizontal
40	R6	-	- 10K : Resistors THT:R Axial DIN0207 L	6.3mm D2.5mm P7.62mm Horizontal
41	R8	_	- 100 : Resistors THT:R Axial DIN0207 L	6.3mm D2.5mm P7.62mm Horizontal
42	SW1	-	- SW Push : APRS Mini Tracker:Button Angled	
43	U1	1	- NEO GPS Breakout vr5 : APRS Mini Tracker:NEO GPS B	reakout vr5
44	112	_	- E22-400M30S SM Breakout MiKroBus : APRS Mini Track	er:E22-M400305 SM3 MiKroBus Breakout
45	U3	-	<ul> <li>Si7021 : APRS Mini Tracker:SI-7021 break</li> </ul>	
46	114	1	- BME280 3v3 : APRS Mini Tracker: BME-280 break	T T
47	115	_	- ESP32-DEVKITC-32D : APRS Mini Tracker:MODULE ESP32-	-DEVKTTC-32D
48	U6	-	- W5500 Breakout : APRS Mini Tracker: W5500 Breakout	
49	117	_	<ul> <li>PCF8574 : APRS Mini Tracker: PCF8574 DTP</li> </ul>	29
50	UB	_	- FM24W256 : Housings SOIC:SOIC-8 3.9x4 9mm 1	Pitch1.27mm
51	00	_	- MCP1700-3302E T092 : TO SOT Packages THT:TO-92 In1	ine Narrow Oval
52	U10	_	- SGP30 : APRS Mini Tracker: SGP30 breakout	
53	X1	_	- OPI-ZERO-LTS : APRS Mini Tracker:Controller Vr	

## Figura 9 LoRa\_Beacon\_2020\_vr3\_pcs4 : part list

A seguire una vista del posizionamento dei componenti:



Figura 10 LoRa\_Beacon\_2020\_vr3\_pcs4 : posizionamento componenti principali

A seguire il dettaglio di montaggio dell'unico componente SMD U8



Figura 11 LoRa\_Beacon\_2020\_vr3\_pcs4 : dettaglio posizionamento FRAM U8 SMD

La figura seguente è una foto del lato componenti del PCB di questa versione



Figura 12 . LoRa\_Beacon\_Vr 3 pcs 4 : foto lato superiore PCB

## 2.3 Carrier per moduli radio LoRa (LoRa carrier)

I moduli radio LoRa disponibili sul mercato hanno purtroppo una notevole diversità di pin layout e formato fisico, in genere quasi sempre non compatibile con una pinnatura del tipo 2.54mm che caratterizza la maggioranza degli altri moduli richiesti per la nostra implementazione.

Da questa evidenza è nata l'esigenza di progettare un carrier ad hoc con cui adattare il pinout dei vari moduli LoRa presenti sul mercato ad un unico pinout a spaziatura 2.54mm da usare per montare tali moduli sul carrier principale.

Allo stato esistono diversi di questi carrier; a seguire si documenta quello che più verosimilmnente potrà tornare utile almeno inizialmente.

Le figure a seguire rappresentano lo schema elettrico e il PCB di questa versione di carrier LoRa:



Figura 13 LoRa carrier : schema elettrico

Come si potrà notare la funzione di questo piccolo PCB è quella di consentire di adattare fisicamente i diversi moduli per essere montati sui PCB principali condividendo una piedinatura a 2.54 mm identica per i diversi tipi di moduli LoRa. Questo consentirà verosimilmente di intercambiare diversi moduli LoRa sugli stessi PCB principali per poter fare eventuali confronti.

Il PCB come si potrà notare presenta numerose impronte diverse tra loro: ovviamente una sola delle impronte andrà usata per volta; per montare chips LoRa diversi si costruiranno quindi diversi esemplari di carrier + chip LoRa.



Figura 14 LoRa carrier : PCB layout

La figura seguente è una foto del lato superiore del PCB



Figura 15 LoRa\_Carrier : vista superiore del PCB

Il caso verosimilmente più frequente è quello in cui il modulo radio LoRa sia il tipo E22-400M30S che rappresenta il modulo radio attualmente a maggiori caratteristiche tecniche.

In questo specifico caso le dimensoni fisiche del modulo radio sono tali che già il modulo presenta una spaziatura dei pin di 2.54 mm anche se con un layout per montaggio SMD. In questo caso per il montaggio si sfrutterà il carrier indicato che consentirà di dotare il modulo di una piedinatura standard a 2.54 mm simile a tutti gli altri moduli usati nel progetto, consentendo di montare in maniera ottimale il modulo radio. Le figure seguenti illustrano la modalità di montaggio di questo modulo.



Figura 16 LoRa carrier : LoRa module montato su relativo PCB carrier



Figura 17 LoRa carrier : LoRa module montato su relativo PCB carrier



Figura 18 LoRa carrier : LoRa module montato su relativo PCB carrier lato inferiore

### 2.4 Note di montaggio relative ad entrambe le versioni di PCB carrier.

Per entrambe le versioni di PCB carrier principale esistono una serie di opzioni di montaggio inserite a solo scopo di flessibilità e per far fronte ad eventuali specifiche applicazioni.

La prima nota riguarda i moduli di display: entrambe le versioni presentano le impronte ed i collegamenti per poter montare sia un display a colori che un display monocromatico; i due display hanno interfacce diverse e possono essere utilizzati in alternativa o anche simultaneamente tramite una opportuna eventuale customizzazione del SW; nella versione standard del SW attualmente disponibile vengono supportati simultaneamente un modulo TFT a colori con interfaccia SPI ed un modulo OLED con interfaccia I2C, mostrando però lo stesso tipo di contenuti ( questo consente di utilizzare alternativamente uno dei due moduli indifferentemente, senza nessun tipo di modifica SW).

Una ulteriore nota riguarda sempre il modulo display a colori che a seconda della versione acquistata può avere o meno i pin già saldati sul relativo PCB: per un motaggio ottimale si rende necessario usare dei pin con piegatura a 90°; qualora già sul modulo siano saldati dei pin diritti si rende necessario rinuoverli e sostituirli con dei pin piegati a 90°; per semplificare il lavoro di dissaldatura dei pin originali conviene con una tronchesina tagliare il supporto di plastica che lega i pin originali in modo che sia poi più agevole rimuoverli dissaldandoli e scuotendo gentilmente il modulo per farli cadere....

Per tutti i moduli da montare si consiglia di montare sul PCB carrier una fila di connettori a passo 2.54mm di tipo femmina in cui inserire poi il generico modulo dotato di pinnatura maschio sempre a 2.54mm di spaziatura.

Questo consente in futuro di poter agevolmente sostituire o intercambiare i modulini senza complicate operazioni di dissaldaura che inevitabilmente finirebbero per rovinare i circuiti.

Per entrambe le versioni di PCB i moduli sensore sono opzionali e attualmente non supportati nel SW base.

Per la versione iGate il modulo LAN è richiesto unicamente in caso si voglia utilizzare come modalità di connessione internet una connessione di tipo LAN anzicchè wifi; di default questa modalità non è abilitata.

Il modulo GPS è mandatorio per la versione tracker mentre è opzionale per la versione iGate.

Il modulo RTC per la versione iGate è supportato da SW ma è comunque opzionale.

Il modulo GPS è stato previsto su entrambi i PCB carrier con una impronta che si può adattare a diversi tipi di moduli reperibili sui soliti portali di acquisto internet; per ulteriore dettagli sui moduli compatibili contattare lo scrivente per e-mail

Il PCB iGate presenta numerose ulteriori possibilità di customizzazione in quanto a moduli equipaggiabili che in questa fase non vengono ancora documentati in quando non ancora sufficientemente testati a livello di supporto SW.

La versione iGate presenta due opzioni di alimentazione: o tramite connessione a 5V tramite cavo USB o tramite connessione a 12V e connettore standard 12V DC; la versione di default prevede di utilizzare l'alimentazione a 12V e quindi richiede il montaggio del modulo DC/DC PS1 ed il relativo connettore di alimentazione.

Esistono infine alcune predisposizioni effettuabili tramiti opportuni jumpers con formato 2.54mm che si vanno di seguito a documentare:

#### Versione PCB mini-tracker: jumpers e loro significato

J3: 3V3\_aux\_sel default connettere pins 1-2

J5: LoRa\_PS\_sel utilizzare la posizione 1-2 per il modulo LoRa E22-400M30S che opera a 5V; posizione 2-3 per i moduli LoRa che lavorano a 3.3V

#### Versione PCB iGate: jumpers e loro significato

J3: 3V3\_aux\_sel default connettere pins 1-2

- J5: LoRa\_PS\_sel utilizzare la posizione 1-2 per il modulo LoRa E22-400M30S che opera a 5V; posizione 2-3 per i moduli LoRa che lavorano a 3.3V
- J7: per future espansioni nessun jumper da collegare
- J8: per future espansioni nessun jumper da collegare
- J11: per future espansioni nessun jumper da collegare

Come nota generale si consiglia di testare il circuito collegando gradualmente i vari modulini, iniziando dal processore ESP32 e continuando con il display, il GPS e infine il modulo LoRa.

Allo scopo di consentire eventualmente delle azioni di trobleshouting sono disponibili dei semplici "test segments" ovvero dei piccoli programmini che caricati opportunamente , tramite l'ambiente di sviluppo SW Arduino, sul processore ESP32 possono consentire di testare i vari blocchi funzionali singolarmente o a piccoli gruppi.

La descrizione delle possibili azioni di test atte a fissare eventuali malfunzionamenti in fase di HW setup viene rimandata ad una successiva appendice di questo documento.

## 3 Installazione SW Iniziale

Il micontrollore utilizzato nel progetto LoRa\_Beacon è l'ESP32: si tratta di un dispositivo ad elevatissima scala di integrazione che contiene al suo interno una significativa mole di funzionalità che qui si evita di descrivere per brevità; su internet è possibile trovare moltissima documentazione in merito.

Il processore è acquistabile sotto forma di moduli con piedinatura standard a 2.54mm che contengono oltre al microncontrollore anche una serie di altri componenti tra cui una interfaccia USB tramite la quale è possibile interagire direttamente con il dispositivo sia per funzioni di sviluppo SW che per funzioni di monitoraggio diretto del funzionamento del dispositivo e di caricamento iniziale del SW.

La figura seguente riporta una foto del modulo processore e delle sue interfacce fisiche. Vale la pena osservare che in commercio esistono diverse varianti di questo modulo che differiscono per il numero di piedini e per il chip procesore utilizzato; il nostro progetto richiede di usare la versione di modulo a 38 pins con antenna WiFi on board (stampata), come chiaramente mostrato nelle figure a seguire.



Figura 19 ESP32 modulo processore con relative interfacce

Il modulo utilizzato come processore contiene in sè tutto il necessario per poter funzionare autonomamente; in particolare contiene una memoria flash per contenere il programma SW, una memoria RAM da usare come memoria di lavoro, una interfaccia USB per il caricamento del SW e per il controllo del processore ed una interfaccia rado WiFi per poter interagre con il modulo via WiFi senza ulteriori componenti esterni richiesti.

Al momento dell'acquisto il processore arriva già dotato di un particolaare SW che consente di caricare tramite l'interfaccia USB il SW utente necessario allo specifico progetto.

Questo SW consente sia di interagire con il processore direttamente tramite una semplice interfaccia grafica atta a caricare il SW richiesto, sia di interagire con il rocessore tramite un ambiente di sviluppo SW ad hoc.

Esistono vari ambienti di sviluppo possibili; quello ustilizzato nel corso del progetto LoRa\_Beacon è basato sulla piattaforma SW Arduino IDE.

Nel seguito viene illustrato il primo metodo di caricamento del SW, lasciando la descrizione della seconda modalità ad un altro documento.

#### 3.1 Setup ambiente di caricamento SW e caricamento Immagine SW iniziale

L'operazione di caricamento del SW sul processore ESP32 richiede la predisposizione di un opportuno programma su un PC dotato di sistema operativo Windows o Linux.

E' richiesto di effettuare il collegamento tra il PC e il processore utilizzando un cavetto USB intestato con connettori appropriati.

All'atto del collegamento tramite il cavetto USB il processore verrà alimentato tramite il cavetto stesso e stimolerà il PC (Windows) ad installare automaticamente (in genere) i drivers che consentono di visualizzare il modulo come una interfaccia seriale per il computer.

Per scoprire l'identità della porta seriale con cui viene visto il modulo ESP32 è sufficiente esplorare la lista dei dispositivi del PC (tramite il pannello di controllo) ; su piattaforma Linux in genere il riconoscimento della nuova interfaccia è automatica.

## In questa fase il modulo ESP32 può essere programmato anche non collegato al circuito su cui deve essere utilizzato.

Per scaricare da internet il tool di programmazione è possibile usare il seguente URL: <u>https://www.espressif.com/en/support/download/other-tools</u>

La figura seguente mostra la pagina di download del tool e indica la versione da scaricare.

App 👔 eBay - Acquisti sco 🔕 Ricerca Slim	et 🖪 Prenota hotel e app 😹 La più veloce VPN a 🌍 Homepage Slimjet 🥯 BREAN	KOUT BOARD 👥 🗷 Avira	10.97.5.39/admin.ht
SPRESSIF	Products Solutions Support Ecosystem Company Join	1 Us Contact Us	Q 中文 Subscribe
Support > Download > Tool			
Product	Certification and Test	Expand all +	▲ Download selected
ESP32	Title	Platform Version	Release Date 👻 Download
ESP8266	+ ESP RF Test Tool and Test Guide	ZIP V2.8	2021.06.29
Technology     Technology	+ ESP8266&ESP32 WFA Certification and Test Guide	Windows PC v1.1	2020.08.05
ESP-NOW	Flash Download Tools		
Evaluation Kit	Title	Platform Version	Release Date - Download
	□ × Flash Download Tools	Windows PC V3.8.8	2021.06.02
	Application Evaluation		
	Title	Platform Version	Release Date 👻 Download
	+ ESP8266 FOTA Demonstration with Phone App	ZIP V1.0	2016.10.23
	+ ESP8266 FOTA Demonstration	ZIP V1.0	2016.10.11
	+ TCP/UDP UART Passthrough Test Demonstration	ZIP V1.0	2016.10.10

Figura 20 Pagina di download del tool di programmazione per il processore ESP32

Sul sito <u>http://iot-bits.com/esp32/esp32-flash-download-tool-tutorial/</u> è possibile anche trovare un piccolo tutorial sull'uso del tool; nel seguito descriviamo il solo caso di utilizzo del tool su ambiente Windows.

Una volta scaricato il tool "Flash Download Tool" sul PC espandere il relativo archivio e lanciare il file flash\_download\_tool\_3.8.8.exe; quindi selezionare dal pannellino che appare "DOWNLOAD TOOL MODE" i valori **"chip\_Type = ESP32" e "WorkMode=develop"**; apparirà un pannellino da settare come alla figura seguente:

Organizza 👻 📷 Apri	Condividi con 👻 Nuova cartella		ESP32 DOWN	LOAD TOOL V3.8.8									
Preferiti	Nome	Ultima modifica	SPIDownload	HSPIDownload	GPIOConfig								
Desktop	) bin	29/04/2021 10:44											
Download	Configure	19/07/2021 10:35	☑ 0\flash_do	wnload_tool_v3.8.8	boot_app0.bin						@	0xe000	
🔛 Risorse recenti	\mu dl_temp	20/07/2021 00:29	C:\Users\rd	oot\Downloads\flas	h_download_tool	_v3.8.8_0\flash_download_	tool_v3.8.8\bo	otloader_qio_80m.	.bin		@	0x1000	
GG GrabCAD	Dec \mu	29/04/2021 10:46	C:\Users\rd	oot\Downloads\flas	h_download_tool	_v3.8.8_0\flash_download_	tool_v3.8.8\ESF	32_LoRa_Radiolib	_Beacon.ino.bin		ø	0x10000	ı
	\mu logs	19/07/2021 21:39	C:\Users\rd	oot\Downloads\flas	h_download_tool	_v3.8.8_0\flash_download_	tool_v3.8.8\ESF	32_LoRa_Radiolib	_Beacon.ino.partiti	ions.bin	ø	0x8000	ī
accolte	RESOURCE	19/07/2021 10:35	C:\Users\rd	oot\Downloads\flas	h_download_tool	v3.8.8_0\flash_download_	tool_v3.8.8\ESF	32_LoRa_Radiolib	_Beacon.littlefs.bir	1		0x3F0000	ĩ
Documenti	boot_app0.bin	16/10/2020 02:38											
🔚 Immagini	bootloader_qio_80m.bin	16/10/2020 02:38											
👌 Musica	ESP32_LoRa_Radiolib_Beacon.ino.bin	19/07/2021 23:33											ī
🗃 Video	ESP32_LoRa_Radiolib_Beacon.ino.partitions.bin	19/07/2021 23:33	SpiFlashConfig										
	ESP32_LoRa_Radiolib_Beacon.littlefs.bin	19/07/2021 22:48	SPI SPEED	CombineBin	FLASH SIZE	III SpiAutoSet							
Computer	flash_download_tool_3.8.8.exe	19/07/2021 10:35	40MHz	D ( )	© 8Mbit	✓ DoNotChgBin							
🏭 Disco locale (C:)			© 26.7MHz	Default	© 16Mbit								
0				SPIMODE		I OCK SETTINGS							
🛃 Unità CD (D:)			② 20MHz	-	32Mbit								
Unità CD (D:) C:\Users\root\Downloads\fi	lash_download_tool_v3.8.8_0\flash_download_tool_v3.8.8\flash_downlo		© 20MHz © 80MHz	© QIO	<ul> <li>32Mbit</li> <li>64Mbit</li> </ul>	DETECTED INFO							
Substantial CD (D:) C:\Users\root\Downloads\fl \Users\root\AppData	lash_download_tool_v3.8.8_0\flash_download_tool_v3.8.8\flash_downlo \\Local\Temp\_HEI85~1\download_panel_info_py=486		© 20MHz © 80MHz	© QIO © QOUT	<ul> <li>32Mbit</li> <li>64Mbit</li> <li>128Mbit</li> </ul>	DETECTED INFO flash vendor: 5Eh : N/A	*						
<pre>Unità CD (D:) C:\Users\root\Downloads\fi Users\root\AppData ionWarning: Call to ead</pre>	lash_download_tool_v3.8.8_01flash_download_tool_v3.8.8\flash_downloa \\Local\Temp\_HEI85~1\download_panel_info_py:486 deprecated item BitmapFronImage. Use :class:\	a: wxPyDeprec	© 20MHz © 80MHz	© QIO © QOUT ◉ DIO	<ul> <li>32Mbit</li> <li>64Mbit</li> <li>128Mbit</li> </ul>	DETECTED INFO flash vendor: 5Eh : N/A flash devID:	^						
Unità CD (D:)     C:\Users\root\Downloads\fi     Visers\root\AppData     ionWarning: Call to     cad	lash download lool_v3.8.8_OVflash_download_tool_v3.8.8(flash_downlo N.LoccalNfempy_HE185%(Ndownload_panel_info.py:486 deprecated item BitmapPronImage. Use :class: v	as wxPyDeprec	© 20MHz © 80MHz	<ul> <li>QIO</li> <li>QOUT</li> <li>DIO</li> <li>DOUT</li> </ul>	<ul> <li>32Mbit</li> <li>64Mbit</li> <li>128Mbit</li> </ul>	DETECTED INFO flash vendor: 5Eh : N/A flash devID: 4016h	*						
Unità CD (D:) C:(Users\root\Downloads\fl \Users\root\AppData ionWarning: Call to ead WNECT BAUD: 115200	äsh download_tooly38.8,0∬ash_download_tooly38.8/Nash_downlo NLocal∖Teny∖_HEI05°'N.download_panel_info.pyg:40β deprecated_iten_BitmapPronimage.Uso_:class:`v	a: wxPyDeprec wx.Bitmap in	© 20MHz © 80MHz	<ul> <li>QIO</li> <li>QOUT</li> <li>DIO</li> <li>DOUT</li> <li>FASTRD</li> </ul>	<ul> <li>32Mbit</li> <li>64Mbit</li> <li>128Mbit</li> </ul>	DETECTED INFO flash vendor: SEh: N/A flash devID: 4016h QUAD;32Mbit crystal:	*						
Unità CD (D.)     C:\Users\root\Downloads\ff     VUsers\root\AppData     ionWarning: Gall to     ead     THECT BAUD: 115200     THECT BAUD: 115200	ash_download_tool_v38.8_Offash_download_tool_v38.8/Mash_downlo NorealSTemp>_HEI05~1_vdownload_panel_infe;py=400 doprecated item BitmapFronImage. Use :class: 	3: uxPyDeprec wx.Bitmap in	© 20MHz © 80MHz	<ul> <li>QIO</li> <li>QOUT</li> <li>DIO</li> <li>DOUT</li> <li>FASTRD</li> </ul>	<ul> <li>32Mbit</li> <li>64Mbit</li> <li>128Mbit</li> </ul>	DETECTED INFO flash vendor: 5Eh: N/A flash devID: 4016h QUAD;32Mbit crystal: 40 Mhz							
Unita CD (D:)     C:\Users\root\Downloads\f     Users\root\PpupData     ionWarning: Call to     and      HNECT BAUD: 115200      ding stub     brunning stub	ash_download_toolv38.8_04fash_download_toolv38.84fash_downlo Niccal NTempy NHE 185° twichum land_panel_info;199≭404 deprecated item Bitmapfronlando. Vae tciaasti	A C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	© 20MHz © 80MHz	QIO QOUT DIO DOUT FASTRD	<ul> <li>32Mbit</li> <li>64Mbit</li> <li>128Mbit</li> </ul>	DETECTED INFO flash vendor: 5Eh: IV/A flash devID: 4016h QUAD;32Mbit crystal: 40 Mhz	*						
Unita CD (D.)     CAUsers/root/Downloads/ff     Users/root/Downloads/ff     Users/root/AppData     too     and     where     RuUD: 115200     adiag stub     dring stub     th punning     unging baud rate to     nging baud rate to	ash_download_tool_v38.8_0/fash_download_tool_v38.8/Mash_downlo Norce NTempy_HEI05~1 vdownload_panel_info.por400 deprecated_ton_BitmapFronImage.Use_class: 	3: uxPyDeprec x.Bitnap in Up	© 20MHz © 80MHz Download Panel	QIO QOUT DIO DOUT FASTRD	● 32Mbit ● 64Mbit ● 128Mbit	DETECTED INFO flash vendor: 5Eh: IV/A flash devID: 4016h QUAD;32Mbit crystal: 40 Mhz	•						
Unità CD (D:)     C:\Users\root\Download:hf     Users\root\Download:hf     Users\root\Download:hf     call to     aad     marting: Call to     aad     marting: Call to     aad     marting: 115200     root     ading stub     ub running stub     ub running     anging baud rate to     anging baud rate to     anging baud rate to	ash_download_tool_v3.8.2_0flash_download_tool_v3.8.30flash_downloa NorealNTenny_HEI05~1_Vadownload_panel_infe,py=48 deprecated item BitmapFronInage. Use :class: v 	37 uxPyDeprec A 17. Bitmap in Up	© 20MHz © 80MHz Download Panel	QIO QOUT DIO DOUT FASTRD	32Mbit     64Mbit     128Mbit	DETECTED INFO flash vendor: 55h: IV/A flash devID: 4016h QUAD;32Mbit crystal: 40 Mhz	*						
Cilliard CD (C). Cil	ash_download_tool_v38.8_0/Hash_download_tool_v38.8/Hash_download NLocal_YTengY_HEI85~Y.vdownloadpanel_info.guy=400 dogwccatod_iton_BitnapFronInago.Usg_filas=* 921600 D	3: uxPyDepred A Ax.Bitmap in	© 20MHz © 80MHz Download Panel FINISH	QIO QUUT DIO DOUT FASTRD	32Mbit     64Mbit     128Mbit     128Mbit	DETECTED INFO flash vendor: SEh : I/VA flash de/ID: 4016h QUA0;32Mbit crystal: 40 Mhz 23C C4S8D23F	*						
CAUSENVOSTDOWNIOSATAN CAUSENVOSTDOWNIOSATAN USEREX VROSTDOWNIOSATAN Salar Animg Stub Animg Stu	ash_download_tool_v3.8.8_Offash_download_tool_v3.8.9/Bash_downloa NopealSTemp>_HEI05~V.NopwI.bash_panel_infe.pu=408 doprecated item BitmapFronImage. Use :slasss'v 	3: uxlPyDeprec 7 x.Bitmap in 7	© 20MHz © 80MHz Download Panel FINISH 完成	QIO QUUT DIO DOUT FASTRD 2: 240AC458D23D F 240AC458D23E	32Mbit     64Mbit     128Mbit     128Mbit	DETECTED INFO flagh vendor: SEn : I/VA flagh devID: 4016h QLAD;32Mbit crystal: 40 Mhz 23C C458D23F	•						
Cillervicol Donalosi Al Cillervicol Donalosi Al Social Status and	ash_download_tool_v3.8.8_0%lash_download_tool_v3.8.5%lash_downloa Niece.l.NrempHEI05*t.vdownload_panel_info.pyv548 doprecated_item BitmapFronImago. Use tolats: v 921600 ) s to 12030 to 12030 to 12030 tes to 508050	d: uxPyDepred xx.Bitmap in Up	© 20MHz ● 80MHz ■ 80MHz ■ FINISH AI 完成	QIO QOUT DIO DOUT FASTRD	32Mbit     64Mbit     128Mbit     128Mbit	DETECTED INFO flash vendor: SEn : I/VA flash devID: 4016h QUAD-32Mbit crystal: 40 Mnz 23C C458D23F	•						
ClustrivochDownloadin ClustrivochDownloadin UserszynochOppData Justrip Call to ad whee TBAUD: 115200 while Stub	ash_download_tool_v38.8_Offash_download_tool_v38.8VMash_downloa NocestStemp>_HEI05~vNountload_panel_infegpv=406 deprecated item BitmapPronImage. Use sclasss'v 	3 υκΡυβαρινκα πκ. Βίτηση ' in 	© 20MHz © 80MHz FINISH A 完成 a START	QIO QOUT DIO DOUT FASTRD 1 	32Mbit     64Mbit     128Mbit     128Mbit	DETECTED INFO flash vendor: SEh: I/VA flash devID: 4016h QLAD;32Mbit crystal: 40 Mhz 23C C458D23F	•						

Figura 21 Utilizzo del tool di SW Download su processore ESP32

Le righe in verde sono i vari moduli SW che costituiscono l'immagine completa del SW: si tratta di 5 load modules che corrispondono ad altrettante sezioni della flash.

Il significato dei moduli SW che costituiscon l'immagine completa è il seguente:

- Boot\_app di startup del processore
- Boot\_loader per il caricamento del SW operativo
- Immagine SW applicativo
- Partition\_table della flash
- Partizione LittleFS

La figura seguente è un ingrandimento ; per semplicità l'immagine viene fornita come un file .zip da espandere nel direttorio dove è stato espanso il tool di download del SW ; **per ogni sezione bisogna impostare manualmente nella parte destra della riga corrispondente l'indirizzo esadecimale dove quel pezzettino di SW deve essere caricato**. Questi indirizzi dipendono da come è stata configurata la flash del dispositivo in fase di sviluppo del SW e sono contenuti in un opportuno file readme.txt presente dell'archivio contenente i vari moduli. **Prestare molta attenzione al setup di questi valori, pena la non ripartenza corretta del processore.** In caso di errore è sufficiente ripetere l'operazione di flashing introducendo i valori corretti.

SPIDownload       HSPIDownload       GPIOConfig         ownload Path Config	2
ownload Path Config       Image: C:\Users\root\Download_tool_v3.8.8\boot_app0.bin       Image: C:\Users\root\Downloads\flash_download_tool_v3.8.8_0\flash_download_tool_v3.8.8\bootloader_qio_80m.bin       Image: Ox1000         Image: C:\Users\root\Downloads\flash_download_tool_v3.8.8_0\flash_download_tool_v3.8.8\ESP32_LoRa_Radiolib_Beacon.ino.bin       Image: Ox1000         Image: Ox1000       Image: Ox1000       Image: Ox1000       Image: Ox1000       Image: Ox1000       Image: Ox1000       Image: Ox1000       Image: Ox1000       Image: Ox1000       Image: Ox1000       Image: Ox1000       Image: Ox1000       Image: Ox10000       Image: Ox1000       Image: Ox1000	
V       0\flash_download_tool_v3.8.8\boot_app0.bin      @       0xe000         V       C:\Users\root\Downloads\flash_download_tool_v3.8.8_0\flash_download_tool_v3.8.8\bootloader_qio_80m.bin      @       0x1000         V       C:\Users\root\Downloads\flash_download_tool_v3.8.8_0\flash_download_tool_v3.8.8\ESP32_LoRa_Radiolib_Beacon.ino.bin      @       0x1000	
C:\Users\root\Downloads\flash_download_tool_v3.8.8_0\flash_download_tool_v3.8.8\bootloader_qio_80m.bin      @       0x1000         C:\Users\root\Downloads\flash_download_tool_v3.8.8_0\flash_download_tool_v3.8.8\ESP32_LoRa_Radiolib_Beacon.ino.bin      @       0x1000	
C:\Users\root\Downloads\flash_download_tool_v3.8.8_0\flash_download_tool_v3.8.8\ESP32_LoRa_Radiolib_Beacon.ino.bin	
C:\Users\root\Downloads\flash_download_tool_v3.8.8\ESP32_LoRa_Radiolib_Beacon.ino.partitions.bin 0x8000	
C:\Users\root\Downloads\flash_download_tool_v3.8.8_0\flash_download_tool_v3.8.8\ESP32_LoRa_Radiolib_Beacon.littlefs.bin	

Figura 22 Impostazione load modules e relativi indirizzi in flash

Nella finestrella COM va inserita la porta seriale su cui il computer ha allocato l'interfaccia USB del modulo processore che si intende caricare; per gli altri parametri settarli come in figura. Settare il valore di BAUD a 921600; se non va, provare con 115200.

# Verificare che in questa fase non sia aperta nessuna altra finestra relativa per es. al sistema di sviluppo Arduino o altra applicazione che utilizzi la seriale su cui è attestato il processore.

Premendo il tasto START il tool provvederà a caricare sul processore l'immagine SW indicata: nella finestra command che accompagna il tool è possibile seguire l'andamento del caricamento del SW; qualora non si noti la partenza della riga verde sul margine inferiore della finestra principale verificare i valori inseriti ed eventualmente provare a modificare il valore del BAUD impostato.

Una volta caricata l'immagine SW montare il modulo processore sul PCB principale e verificare che sul display si abbiano dei segni di vita :).

Provare quindi a verificare con il PC che sia comparsa una nuova rete WiFi con identità del tipo ESP32-<mac address> : selezionare questa rete e avviare il collegamento ad essa (il PC deve essere impostato per acquisire automaticamente l'indirizzo IP). Verificando nelle connessioni di rete dovrà apparire una situazione simile alla figura seguente:



Figura 23 Visualizzazione rete WiFi di gestione del dispositivo

Accedere con un browser tipo chrome o firefox al seguenteURL: <u>http://192.168.5.1</u> dovrà apparire una schermata come in figura sotto:



Figura 24 Pagina Iniziale GUI

I Valori presenti nelle finestrelle ovviamente dipenderanno dal SW caricato e dal dispositivo specifico che si sta usando. Premendo il tasto "continue" apparirà la schermata principale della GUI, come in figura seguente:

## LoRa Tracker Admin

GENERAL CONFIGURATION

DASHBOARD

**NETWORK CONFIGURATION** 

NETWORK INFORMATION

NTP SETTINGS

**OPERATION MODE SETTINGS** 

**BOARD INVENTORY** 

APRS CONFIGURATION

LORA CONFIGURATION

PAYLOAD ENCAPSULATION

IOT CONFIGURATION

HW SETUP ADJUSTMENT

SAVE/RESTORE CONFIGURATION

STATISTICS

Figura 25 Pagina Principale interfaccia GUI

#### 3.2 Setup iniziale del dispositivo LoRa\_Beacon (qualsiasi versione)

L'operazione di caricamento del SW sul processore ESP32 come illustrata al paragrafo precedente si rende necessaria in linea di principio unicamete all'inizio dei tempi: la sua funzione è predisporre un ambiente SW in grado di essere agevolmente configurato tramite la sua interfaccia grafica senza dover ricorrere ad un collegamento diretto tra il PC utilizzato per la gestione ed il dispositivo fisico da gestire, e senza richiedere la predisposizione di un ambiente di sviluppo Arduino necessariamente.

Nella sua configurazione di default il SW non è in grado di operare in maniera appropriata in quanto **è necessario specificare una serie di elementi strettamente dipendenti dallo specifico esemplare** di dispositivo che si sta gestendo, per cui è richiesta una fase di "configurazione del SW installato".

Per illustrare la configurazione conviene innanzitutto illustrare grossolanamente come è impostata l'interfaccia di gestione e introdurre il concetto di "**modalità operative**" del dispositivo.

Il SW è stato sviluppato per consentire di configurare il dispositivo fisico per poter comportarsi in diversi modi; questi diversi modi di funzionameto sono in generale tali che non è possibile passare da un modo ad un altro senza effettuare una ripartenza da fermo (reboot ) del SW.

Esistono inoltre delle attività, quali ad es. quelle di sostituzione del SW e di salvataggio o restore della confiurazione operativa, che richiedono parimenti che il processore venga posto in una opportuna modalità di funzionamento caratterizzata dal congelamento di alcune funzioni ( ad es. la parte LoRa e la parte GPS) che definiamo "Admin Mode".

Esiste un pannellino nella interfaccia grafica, accessibile tramite la voce "OPERATION MODE SETTINGS" che consente di gestire queste diverse modalità operative e che quindi rappresenta la prima sezione da configurare dopo il caricamento iniziale del SW.

La figura 26 illustra il contenuto della pagina di cui sopra.

Una prima sezione della schermata consente di settare una serie di modalità di debug utilizzabili per tracciare e risolvere eventuali anomalie di funzionamento o di settare specifiche condizioni di equipaggiamento del dispositivo. Tale sezione inizialmente può essere lasciata nella sua condizione di default.

La seconda sezione della schermata consente di impostare la modalità operativa per il dispositivo; sono possibili varie modalità operative che nel seguito verranno individualente illustrate.

La terza sezione consente di effettuare il reboot manuale del dispositivo senza bisogno di togliere e rimettere l'alimentazione elettrica al dispositivo.

Particolarmente importante è la modalità "Admin\_Mode" come sopra descritto. Tale modalità andrà impostata ogni qualvolta sia richiesta a livello di interfaccia grafica.

La modalità "iGate\_Mode" predispone il dispositivo per operare in modalità iGate APRS LoRa e richiede la configurazione di una serie di parametri nella schermata "APRS CONFIGURATION".

$\leftarrow \Rightarrow c$	A Non :	sicuro   19	2.168.5.	1/debug.	html
🔛 Арр 🥤	eBay - Acquis	ti sco 🔇	Ricerca	Slimjet	B. Preno
< Ope	eration a	nd Deb	ug Fi	unctio	ns
Debug N	lode				
		gps_de	bug:		
	L	oRa_de	bug:		
	F	RTC_de	bug:		
	ezT	ime_de	bug∶		
		pps_de	bug∶		
		PE_de	bug:		
	self	test_de	bug:		
	WebCo	nfig_de	bug:	1	
		standal	one:		
		no_	gps:		
		act_	flag∶		
Operatio	on Mode				
	A	dmin_M	ode:		
	i	Gate_M	ode:		
	BT_H	<iss_m< th=""><th>ode:</th><th></th><th></th></iss_m<>	ode:		
	Serial_H	<iss_m< th=""><th>ode:</th><th></th><th></th></iss_m<>	ode:		
	Tra	cker_M	ode:	A.	
		loT_ena	able:		
Mainten	ance				
	R	eboot_1	Now:		
	SAV	/E			
Fig	ura 26 Oj	peration	Mode	Setting	gs
< Ge	neral Set	tings			
Name o	f Device	LoRa Trac	ker Vr3	Pcs4	
	h ovice	E0022.24	0.0.0450	EAAO	

Device Id ESP32-240AC4595AA8 CPU\_Type ESP32 Dev V4 SW\_Revision 1.0.3\_20210526\_1318

SAVE

#### Figura 27 General settings

Qualora questa voce non venga selezionata , viene automaticamente selezionata la modalità "Tracker APRS".

Le modalità "BT\_KISS\_Mode", "Serial\_KISS\_Mode" sono per il momento non documentate.

La voce "IoT\_enable" serve ad abilitare una serie di fuzionalità di tipo IoT collegate all'utilizzo della sensoristica presente sul dispositivo ed è allo stato ancora da documentare.

Una ulteriore sezione da configurare inizialmente è rappresentata dalla voce "GENERAL CONFIGURATION" della schermata principale della GUI.

Questa sezione riporta una serie di dati relativi alla versione SW, al tipo di processore e alla identità del dispositivo, il tipo di CPU di cui è dotato, e la revisione SW installata e consente di settare manualmente alla prima riga un nome di fantasia per il dispositivo.

Questo nome verrà unicamente utilizzato per individuare il dispositivo ed è quindi liberamente settabile dall'utilizzatore.

Una ulteriore sezione da settare inizialmente è la "NETWORK CONFIGURATION": questa sezione consente di settare la modalità di connessione a livello WiFi che si intende utilizzare per il dispositivo.

A tale proposito bisogna illustrare brevemente quali funzionalità WiFi sono implementate sul dispositivo ed il loro utilizzo.

Il dispositivo implementa due tipi di funzionalità WiFi , utilizzabili simultaneamente e per esigenze diverse:

- Modalità di AP Access Point WiFi
- Modalità di tipo "Station WiFi"

La prima modalità consente di accedere al dispositivo da un qualsaisi client WiFi come se fosse un normale punto di accesso WiFi: effettuando con il PC per es. una scansione delle reti WiFi disponibili si noterà la presenza di una rete WiFi con SSID del tipo "**ESP32-<mac\_address>**" : collegandosi a tale rete WiFi, avendo impostato il PC per acquisizione dell'indirizzo IP tramite

#### Network Configuration

<



Connection State: CONNECTED

Networks:	
Found 4 Networks	
Name	Quality Enc
RFC2019-24	100%
<u>Wind3 HUB-</u> 3E4E81	54%
<u>Vodafone-WiFi</u>	38%
<u>Vodafone-</u> <u>35188680</u>	36%
REERES	зн

Figura 28 Network Configuration

WiFi Upstream Network Status
SSID : RFC2019-24
IP: 192.168.2.232
Netmask : 255.255.255.0
Gateway : 192.168.2.1
Dns: 8.8.4.4
Mac: 24:0A:C4:59:5A:A8
REFRESH



DHCP, il dispositivo fornirà al PC una configurazione IP tale che sarà possibile collegarsi al dispositivo utilizzando l'indirizzo standard 192.168.5.1.

Il sistema è parimenti utilizzabile usando un qualsiasi dispositivo mobile dotato di Browser tipo Chrome o Firefox. Le schermate della GUI sono ottimizzate per l'uso con dispositivi mobili.

In questo modo si potrà configurare il dispositivo anche senza la presenza di un access point esterno o di una qualsiasi copertura WiFi di accesso ad internet.

Nella modalità "Station WiFi" invece il dispositivo effettuerà autonomamente una scansione delle reti WiFi presenti in zona e presenterà una lista delle SSID ascoltate consentendo di impostare il collegamento del dispositivo ad una di queste reti; la funzionalità riguarda solo le reti a 2.4 Ghz.

La schermata di cui si accennava sopra serve proprio a selezionare la rete WiFi a cui collegare il dispositivo in modalità Station, e in pratica consente di collegare il dispositivo alla propria rete locale e ad internet.

E' possibile sia specificare per questa connessione l'acquisizione dell'indirizzo IP da parte del dispostivo tramite protocollo DHCP, sia specificare un indirizzo statico manualmente.

Se si accede a questa schermata la prima volta la sezione "Network" potrà apparire vuota... aspettando alcuni secondi verrà automaticamente popolata con la lista delle reti WiFi a 2.4Ghz disponibili: selezionando una delle reti indicate si potrà impostare nella prima sezione della schermata l'eventale password.

Selezionando la casella DHCP il dispositivo acquisirà automaticamente la configurazione IP dalla rete selezionata.

In assenza della selezione della casella DHCP si potrà specificare manualmente un indirizzamento per il

dispositivo. Finito il setup delle varie caselle sarà necessario salvare la configurazione con il tasto "SAVE".

Il tasto "REFRESH" serve a riacquisire la lista delle reti WiFi disponibili.

Per conoscere lo stato della connessione di rete WiFi si può consultare la sezione "**NETWORK INFORMATION**" della pagina principale della GUI: tale pagina fornirà i valori attualmente in uso da parte del dispositivo per la sua connessione alla rete locale e ad internet.

NTP Setting	ngs
NTP Serve Timezone Daylight saving	r: ntp1.inrim.it (GMT+01:00) ▼ g: ☑
	SAVE

Figura 30 NTP Settings

Per completare la configurazione dei parametri di rete del dispositivo è necessario specificare un "Network Time Server" da eventualmente utilizzare per la sincronizzazione dell'orario locale del dispositivo in modo da consentire di marcare temporalmente una serie di dati acquisiti durante il funzionamento, quali ad es. gli spot LoRa o i messaggi di evento/errore prodotti dal dispositivo.

Allo scopo si utilizzerà la sezione "NTP SETTINGS" della pagina principale riportata a fianco.

Il valore del server NTP dovrà essere impostato con il nome DNS del server che si intende utilizzare mentre la casella Timezone va selezionata in base al fuso geografico.

Dashboard Data
Device Date/Time: 25/7/2021 08:06:30 UTC

GPS Fix: Not\_Available GPS Sats: Not\_Available

Figura 31 Dashboard: modalità di sincronizzazione



#### Inventory Configuration

Inventory Configuration:
has_PCF8574: 🗹
has_DS3231: ₪
has_DS3231_eeprom: 🗹
has_Si5351: 🔲
has_SSD1306: 🗹
has_ST77XX: 🗹
has_BME280: 🗆
has_Si7021: 🗆
has_FM24W256: ₪
has_W5500: ₪
has_RFM95: 🗆
has_DORJ1278: 🗆
has_E22_400M30S: 🖉
has_E28_2G4M27S: 🗆
has_GPS: 🔲
has_LittleFS: 🖉
has_SD_Card:
SD_Card_Size:
REFRESH



La casella Daylight Stting serve ad indicare se è in uso l'orario legale.

Il settaggio di un server NTP è importante in quanto consente di avere correttamente impostato l'orario del dispositivo in particolre in assenza di un modulo GPS come tipicamente avverà nell'utilizzo come iGate.

Infatti il dispositivo è progettato per asservireil suo orologio locale ad un modulo GPS, se presente, o in sua assenza ad un Server NTP raggiungibile via internet.

Per conoscere lo stato di connessione del dispositivo e le sue principali caratteristiche operative è possibile utilizzare la schermata "**DASHBOARD**" presente sulla pagina principale della GUI.

Questa schermata, che verrà descritta nel prosieguo in dettaglio, presenta alle prime righe proprio lo stato di funzionamento del dispositivo dal punto di vista del settaggio del tempo locale.

Una sezione particolarmente importante da consultare è la pagina "**BOARD INVENTORY**" accessibile dalla pagina principale della GUI.

Come conseguenza della sua modularità il dispositivo potrà avere equipaggiati una serie di moduli opzionali: la maggior parte di questi moduli verrà riconosciuta automaticamente alla partenza del dispositivo nella sua fase di configurazione dinamica: il risultato di questa fase viene sinteticamente riportata nella schermata di cui sopra.

In particolare consultando questa pagina si potrà scoprire se tutti i moduli teoricamente inseriti sul PCB principale siano stati riconosciuti.

Una feature imporantissima è quella indicata come "has\_FM24W256": trattasi della memoria FRAM destinata a contenere i dati di configurazione del dispositivo; l'assenza del riconoscimento di tale dispositivo impedisce il salvataggio dei dati di configurazione in FRAM ( comunque in questo caso verrà utilizzata la flash per salvare i dati di configurazione).

A conclusione di questa sezione vale la pena ritornare un attimo sulla pagina "OPERATION MODE SETTINGS" per accennare alle funzioni di debug settabili in tale pagina.

Il dispositivo essendo previsto per fare della sperimentazione potrà richiedere eventualmente di avere accesso ad una serie di funzioni di test e debug non necessaiamente richieste durante la normale operatività del dispostivo.

La pagina indicata consente di settare una serie di "flags" che ativeranno selettivamente le funzioni di debug presenti per "sezioni" del progetto.

Questo consente di avere accesso tramite le vie di monitoraggio che verranno descritte in seguito, ad una notevole mole di messaggi di debug atti ad individuare eventuali problemi o caratteristiche operative in tempo reale, senza dover necessariamente accedere ad un ambiente di debug specifico aggiuntivo.

Un cenno particolare al flag "act\_flag", ovvero activity flag: è un flag da lasciare sempre attivato.

#### 3.3 Setup sottosistema LoRa (qualsiasi versione)

Selezionando la sezione "LORA CONFIGURATION" dalla pagina principale della GUI si accede alla configurazione del sottosistema LoRa.

Come noto sul dispositivo possono essere equipaggiati diversi tipi di moduli radio LoRa: per conoscere il modulo LoRa attualente configurato e riconosciuto è possibile consultare la pagina di "Inventory configuration": le righe presenti nella pagina di configurazione LoRa dipenderanno dal tipo di modulo equipaggiato/configurato.



Figura 33 LoRa Configuration

Nella schermata sono presenti solo un sottinsieme di parametri configurabili su un generico modulo LoRa; i parametri non presenti sono volutamente non riportati in quanto il loro settaggio è tipicamente legato a particolari discorsi di natura HW/SW che richiedono modifiche a livello di codice sorgente del SW.

Molti dei parametri sono intuitivi e il loro settaggio dipende proprio dal tipo di sperimentazione che si intende fare.

In linea di principio affinchè due dispositivi possano comunicare tra loro i parametri LoRa dei due dispositivi devono coincidere. Gli unici parametri che possono differire sono il valore di potenza in trasmissione e il valore di correzione di frequenza.

Quest'ultimo parametro potrà essere tipicamente lasciato a zero per i dispositivi che montano moduli LoRa ad alta precisione di frequenza ( ad es. il modello E22\_400M30S o altri moduli di seconda generazione dotati di TCXO) mentre andrà sperimentalmente impostato per i moduli LoRa di prima generazione che non hanno una buona precisione di frequenza o per quelli di seconda generazione sprovvisti di TCXO. Allo scopo si potrà utilizzare come suggerimento il valore di FreqJitter misurato in tempo reale per i pacchetti ricevuti e riportato nell'ultima riga della schermata.

Come verifica del corretto allineamento di frequenza si potrà osservare su un RX SDR il segnale trasmesso per giudicare il valore di offset in parti-per-milione da impostare.

#### 3.4 Setup sottosistema APRS (qualsiasi versione)

Selezionando la sezione "APRS CONFIGURATION" dalla pagina principale della GUI si accede alla pagina che consente di configurare i parametri per il servizio APRS.

Come ormai è chiaro il dispostivo può operare in due modalità APRS diverse:

- come iGate/repeater
- come tracker



#### Figura 34 APRS Configuration

I parametri da configurare per le due modalità dono diversi anche se simili. la figura a seguire copre entrambe le modalità.

3.4.1 Setup sottosistema APRS per modalità iGate Affinchè la modalità iGate possa svolgersi è necessario innanzitutto che il dispositivo sia in grado di collegarsi ad internet in modo da potersi collegare ad un opportuno server della rete ARPS-IS che dovrà risultare raggiungibile a livello IP.

E' poi necessario che il gateway internet in uso sia configurato in modo da consentire il traffico uscente sulla porta IP utilizzata dal server APRS-IS e che dipenderà dal sever APRS-IS scelto.

Infine è necessario che sia disponibile un account sulla rete APRS-IS con cui consentire l'autenticazione del dispositivo da parte del server APRS-IS scelto; in particolare serviranno una Login identity ed una Password.

Tutti i parametri ora indicati vanno popolati nelle rispettive caselle presenti nella sezione "APRS/IS iGate" della schermata indicata. Per quanto riguarda la posizione che l'iGate riporterà verso la rete come propria posizione è possibile dedurla automaticamente, se è presente un modulo GPS in grado di acquisire un fix 3D; in caso contrario è possibile inserire manualmente la posizione da riportare .

Per la determinazione del valore di coordinate da riportare bisognerà utilizzare il formato nativo APRS; ovvero:

• latitudine: 2 digit per i gradi + 4 digit con punto dopo i primi due digit per i primi e secondi come previsto da APRS seguiti dalle lettere N/S per nord o sud

• longitudine: 3 digit per i gradi + 4 digit con punto dopo i primi due digit per i primi e secondi come previsto da APRS seguiti dalle lettere E/W per nord o sud

Sempre per la funzionalità iGate è necessario inserie un parametro che consenta di filtrare le posizioni da replicare sulla rete LoRa e provenienti da APRS-IS: l'unica modalità supportata dalla GUI è la modalità "distanza massima dalla posizione del iGate" ovvero la distanza in Km entro cui replicare sul lato LoRa gli spots APRS ricevuti da APRS/IS.

E' poi possibile inserire la stringa da utilizzare come beacon dell'iGate verso la rete LoRa e verso la rete APRS/IS. Tale stringa andrà composta secondo l'esempio di default. Ad es.:

#### I8FUC-10>APLS01,WIDE1-1:!GPS\_LAT/GPS\_LON#iGate-LoRa, 31.25/SF7

La stringa "GPS\_LAT/GPS\_LON" è una chiave per indicare i parametri latitudine e longitudine raccolti dal modulo GPS locale. La parte successiva al carattere "#" riporta in maniera sintetica le condizioni di emissione LoRa e andrebbe settata manualmente ai parametri inseriti nella schermata LoRa.

La primissima parte della stringa è il nominativo con cui far apparire il dispositivo su APRS. La chiave "APLS01" indica il tipo di SW in uso sul dispositivo ( SW SARIMESH).

Il carattere # presente dopo le coordinate nell'esempio di cui sopra può essere sostituito con un altro carattere alo scopo di modificare il simbolo con cui lo spot apRS apparirà sui portali relativi; er una descrizione in merito è possibile consultare il seguente URL: <u>https://www.iz3mez.it/aprs-</u><u>server/simboli-aprs/</u> (grazie a Giovanni IZ0CZW per la segnalazione).

E' infine possibile specificare il tempo da far intercorrere tra due invii del beacon dell'iGate.

3.4.2 Setup sottosistema APRS per modalità Tracker

La modalità tracker è molto più snella come configurazione; gli unici parametri richiesti sono la stringa da inviare come beacon (secondo il formato spiegato per la sezione iGate) e il periodo del beacon in sec.

Si assume che nell'applicazione sia sempre disponibile un modulo GPS da cui vengono dedotti sia la posizione che il tempo reale per il dispositivo.

3.4.3 Setup sottosistema APRS per connessione ad un server di servizio

Il dispositivo è in grado di collegarsi ad un server specializzato a raccogliere una serie di dati relativi agli spots APRS ricevuti dalla rete LoRa; tale interfaccia è basata su un semplice protocollo UDP e consente di raccogliere da parte di questo server ad hoc, in genere da locare sulla rete locale o

sulla rete mesh a cui eventualmente il dispositivo, funzionante come iGate, risulta collegato, gli spots LoRa ricevuti in modo da poterli rappresentare su di una mappa geolocalizzata.

La documentazione di questa interfaccia è lasciata a successive attività di documentazione.

#### 3.5 Setup Tipo di incapsulamento (qualsiasi versione)

Nella applicazione APRS i pachetti trasmessi devono essere "incapsulati" come in una busta per essere riconoscibili come delle entità correttamente tasmesse e ricevute; allo scopo sono possibili diverse modalità.



Nella implementazione SARIMESH l'incapsulamento preferito è quello cosiddetto AX.25 che trae la sua origine proprio da tale protocollo e presenta i migliori attributi di compatibilità con altre applicazioni di trasmissione dati in uso ( es. modalità TNC KISS).

Esistono altre implementazioni di LoRa APRS in cui si utilizza un diverso tipo di incapsulemento: in particolare viene supportato anche la modalità diffusa nelle implementazioni austriaca e tedesca che indichiamo sinteticamente come modalità "OE Style.

Il SW in ricezione consente di ricevere pacchetti che utilizzano entrambe le modalità di incapsulamento, realizzando le eventuali azioni necessarie alla compatibilità dei dati trasportati; in trasmissione è necessario invece specificare quale tipo di incapsulamento utilizzare; a questo provvede la schermata a fianco che quindi consente di impostare il tipo di incapsulamento da usare in trasmisisone.

#### **HW Setup Configuration** 3.6

Qualora il SW venga utilizzato su piattaforme HW diverse da quelle SARIMESH, in generale si può rendere necessario settare in maniera apropriata alcune features del SW in modo da adattarsi alle diverse caratteristiche dell'HW; in particolare quello che può differire, nell'ambito di una certa tipologia di schedino HW, è il valore di alcuni pins del processore a cui si collegano le periferiche presenti sullo schedino.

Questa schermata consente di settare i pins del processore ESP32 da utilizzare per le seguenti funzioni:

- Bus I2C
- **Bus SPI**
- OLED pins, addr and orientation •
- LoRa specific pins
- GPS specific pins

#### Figura 36 HW Setup Configuration

I valori da impostare vanno dedotti dalla documentazione HW dei dispositivi usati.

Per l'HW SARIMESH questa pagina riporta i valori utilizzati ma non modificabili in quanto invarianti.

## 3.7 Setup sottosistema IoT (qualsiasi versione)

Da completare

## 4 Interfaccia di Debug Remoto

I dispositivi della famiglia LoRa Beacon sono dotati di una interfaccia di debug remoto che consente di accedere ad una serie di funzionalità pensate per un uso avanzato dei dispositivi ovvero per accedere a delle funzioni di monitoraggio del funzionamento in tempo reale senza richiedere il collegamento ad un computer via USB o seriale e quindi sfruttabile anche da remoto per dispositivi per es. locati in un punto collegato via rete internet.

L'accesso alla interfaccia di Debug Remoto utilizza il protocollo telnet dotato di un semplice sistema di sicurezza basato su password.

L'accesso a tale funzionalità può avvenire sia utlizzando un classico client Telnet disponibile per tutte le piattaforme di computer esistenti, sia via una Applicazione web sfruttando un qualsiasi browser internet.

Indipendentemente dalla modalità di accesso alla interfaccia di Debug Remoto, sono disponibili una serie di comandi che corrispondono ad altrettante funzioni di monitoraggio o di debug.

Di seguito vengono descritte le due modalità di accesso e successivamente i comandi di debug disponibili.

#### 4.1 Accesso alla IF di Remote Debug tramite Telnet Client

Per utilizzare questa modalità di accesso è sufficiente procurarsi un qualsiasi client Telnet quale ad esempio il classico "putty" scaricabile dal seguente URL: <u>http://putty.org</u>

Scaricato il file putty.exe corrispondente alla propria piattaforma PC che si intende utilizzare è sufficiente avviare il file senza necessità di installazione.

Selezionare dalla schermata che viene proposta le seguenti opzioni in aggiunta a quelle di default:

• Terminal: Implicit CR in every LF

Fi	igura36	- HW Setu	ıp Configu	ration		▼ 0	☆ 🍙	0	<u>a</u>	f 🕸	• ¥	ø	9	•
	🔢 Арр 📋	eBay - Acquisti sco	🔇 Ricerca Slimjet	B. Prenota hotel e app	La più veloce VPN a	🌍 Homepage Slim	njet 🔘	BREAKOUT	BOARD	<u>32</u> R	Avira			**

() Destate	Entroperative Sectors	TTT analysis					
Lappe	Specify the desiry day and part to percent by						
- Network	Hor Sine or P Address	(04 33					
- Features Physics	Convolution: Other: 0.3And O Regin	# 254 O Seni					
Appendix	Logi sporte delete a signi pro-						
- Torolitar Mexico	Seat Series						
- Crisus Committuin - Data - Proy - Tubac - Roge	Default Defauge	Seat Seat					
a stx - Setal	One price of and O Reals O Never #0	No on clean-out					
here	- Dec	(mail					

#### Download PuTTY

PuTTY is an SSH and telnet client, developed originally by Simon Tatham for the Windows platform. PuTTY is open source software that is available with source code and is developed and supported by a group of volunteers. You can download PuTTY here.

#### Figura 37 Putty Download

- Session: Other --> Telnet
- Host Name: indirizzo IP in rete LAN del dispositivo

Apparirà una schermata che richiede l'immissione di una password: default è esp32

Immettendo la password apparirà l'interfaccia a comandi della console di debug del dispositivo.

Tale interfaccia è basata sulla modalità "comando" ovvero sono resi disponibili una serie di "comandi" che permettono di accedere alle funzioni disponibili.



Figura 38 Putty setup - 1

Figura 39 Putty setup - 2



Figura 40 Schermata richiesta password consolle di debug

Inoltre di default la consolle riporta una serie di informazioni diagnostiche prodotte dal SW del dispositivo, sulla base delle funzioni di debug abilitate allo stato.

La schermata iniziale, dopo il login, elenca i comandi disponibili ed il loro significato sinteticamente; alcuni comandi sono definiti "Application Commands" e servono ad attivare funzioni specifiche del SW.

Alcuni dei comandi disponibili rappresentano l'esatto equivalente di quanto visualizzabile sulla consolle seriale via USB accessibile tipicamente dall'interno dell'ambiente arduino.

Altri comandi rappresentano funzioni aggiuntive disponibili esclusivamente tramite questa interfaccia di Remote Debug e vengono descritti di seguito in dettaglio.

4.1.1 Comando "gps\_status"



Figura 41 Schermata iniziale consolle di Debug Remoto

Il comando "gps\_status" consente di avere una serie di dettagliate informazioni sullo stato del GPS: in particolare fornisce i seguenti parametri:

• Elenco dei satelliti attualmente utilizzati per il fix: numero di satelliti utilizzati, valori di PRN, elevazione, di azimut e di rapporto SNR per ogni satellite utilizzato per il fix

• parametri relativi al fix : latitudine, longitudine, età del fix, data, tempo, altezza, velocità, parametri di qualità del fix



Figura 42 Uscita el comando "gps\_status"

4.1.2 Comando "temperature"

Fornisce una stima del valore della temperatura in °C a livello del chip ESP32 interno al dispositivo; questo valore va utilizzato come una indicazione di massima del valore di temperatura essendo la sua determinazione basata su di una feature non documentata del chip ESP32.

#### 4.1.3 Comando "wifi\_scan"

Effetua una scansione della banda WiFi dei 2.4Ghz e riporta la lista delle reti trovate e dei relativi livelli di segnale e presenza o meno di crittografia (\*).

wifi_scan	
(do wifi scan)(C1) wifi scan startscan done: 11 networ	ks found
1: RFC2019-24 (-55)*	
2: MikroTik-66BABF-24 (-59)*	
3: SARIMESH (-59)*	
4: ESP32-240AC4595AA8 (-73)	
5: TIM-24138604 (-83)*	
6: casa Izzo (-89)*	
7: Vodafone-35188680 (-90)*	
8: Vodafone-WiFi (-91)	
9: FASTWEB-SK5JE6 (-91)*	
10: FASTWEB-VJX4Y7 (-92)*	
11. WOW ET - EASTWER (-03)*	

Figura 43 Output comando "wifi\_scan"

a fianco riporta un piccolo sottonsieme.



Figura 44 Output del comando "display\_config"

4.1.4 Comando "display config"

Effetua un display in forma testuale della attuale configurazione del dispositivo in uso. La configurazione è costituia da una lista di linee del tipo "chiave = valore" di cui l'immagine

Il comando consente quindi di esplorare in dettaglio tutti i parametri di configurazione in uso anche senza disporre di una interfaccia grafica.

La nomenclatura usata per le chiavi dovrebbe rendere agevole individuare il significato dei vari parametri. elencati

#### 4.1.5 Comando "show\_stats"

Riporta una lista di parametri sintetici relativi al funzionamento del dispositivo dettagliatamente per la parte LoRa.

In particolare riporta la versione SW in uso sul dispositivo, il numero di pacchetti LoRa ricevuti e trasmessi, il numero di pacchetti LoRa persi (ovvero soppressi in trasmissione) a causa della congestione del canale radio, il numero di pacchetti LoRa ricevuti con valore di CRC a livello radio

chou	/ ctate		
BIIOW	_stats		
(D)	(show_stats)(C1)	====== Stats	start ===================================
(D)	(show_stats)(C1)	SW_version	$= 1.0.5_{20210730}_{1611}$
(D)			
(D)	<pre>(show_stats)(C1)</pre>	LoRa_rx_packets	= 200
(D)	(show_stats)(C1)	LoRa_tx_packets	= 66
(D)	<pre>(show_stats)(C1)</pre>	LoRa_lost_packets	= 0
(D)	(show_stats)(C1)	LoRa_CRC_errored_pack	ets = 0
(D)			
(D)	(show_stats)(C1)	LoRa_OnAirTime(msec)	= 602
(D)	(show_stats)(C1)	CPU Temperature(C°)	= 57.42
(D)	(show stats)(C1)	Processor_UpTime(secs	) = 2083
(D)	(show_stats)(C1)	====== Stats	end ====================================

errato ( in genere a causa di errrori di trasmissione sul canale radio o di conflitto di accesso al canale

Figura 45 Output comando "show\_stats"

radio), il tempo di attesa per la trasmissione dei pacchetti LoRa, la temperatura della CPU ESP32 ed il valore di tempo "uptime" della CPU dall'ultimo reboot.

4.1.6 Comando "show\_events"

Il dispositivo, nella versione basata su HW LoRa Beacon, presenta on board una memoria FRAM utilizzata per la tenuta oltre che dei dati di configurazione del dispositivo, anche di una serie di dati raccolti in tempo reale dal dispositivo e relativi sia ad eventi particolari che alla ricezione di spots a livello del sottosistema radio LoRa.

Il comando "show\_events" elenca la sola componente di "eventi" presenti nel log tenuto nella memoria FRAM; gli eventi riportati sono tipicamente legati ad azioni di management che implicano cambi di configurazione e ripartenze del processore.

Gli eventi sono marcati con il tempo reale nel quale sono stati registrati e quindi sopravvivono ai restart del dispositivo, per cui rappresentano uno strumento di "post mortem data analysys" per eventualmente diagnosticare situazioni anomale di funzionamento.

sho	w events
(D)	
(D)	(show_events)(C1) ====================================
(D)	==> 20210801 09:33:41.000 cntr=308 [pntr=4352]===> [1627810421 EVENT ======== system reboot completed ========]
(D)	==> 20210801 08:34:28.000 cntr=303 [pntr=4712]===> [1627806868 EVENT ========= system reboot by GUI =========]
(D)	==> 20210801 21:38:01.000 cntr=297 [pntr=5144]===> [1627853881 EVENT ========= system reboot completed ========]
(D)	(show events)(C1) ====================================

Figura 46 Output comando "show\_events"

4.1.7 Comando "log\_display"

Il dispositivo, nella versione basata su HW LoRa Beacon, presenta on board una memoria FRAM utilizzata per la tenuta oltre che dei dati di configurazione del dispositivo, anche di una serie di dati raccolti in tempo reale dal dispositivo e relativi sia ad eventi particolari che alla ricezione di spots a livello del sottosistema radio LoRa.

Il comando "log\_display" riporta la lista completa della "coda circolare" in cui sono riportati tutti gli eventi e gli spots registrati in tempo reale nel corso del funzionamento del dispositivo.

L'utilizzo di una "coda circolare" per conservare questi dati consente di tenere traccia degli ultimi 400 eventi o spots registrati, scartando per ogni nuovo evento da registrare il più vecchio di quelli già registrati.

(D)	(log	_display	)(C1) FRAM Log	parameters: log_head=395 log_len=400 log_size=400 fram_base_log=2048
(D)	(log	g_display	)(C1) ======	======== Log Start ===================================
(D)	==>	19700101	00:15:10.093	cntr=399 [pntr=30560]===> [910 40.6435013 14.4095001 433.725 -88.00 10.75 0.00] d=3341105
(D)	==>	19700101	00:15:29.093	cntr=398 [pntr=30632]===> [929 40.6435013 14.4095001 433.725 -102.00 4.75 0.00] d=3341105
(D)	==>	19700101	00:15:30.093	cntr=397 [pntr=30704]===> [930 40.6435013 14.4095001 433.725 -41.00 11.50 0.00] d=3341105
(D)	==>	19700101	00:15:33.093	cntr=396 [pntr=30776]===> [933 40.6435013 14.4095001 433.725 -101.00 3.25 0.00] d=3341105
(D)	==>	19700101	00:15:41.093	cntr=395 [pntr=2048]===> [941 40.6445007 14.4090004 433.725 -96.00 8.00 0.00] d=3882434
(D)	==>	19700101	00:15:42.093	cntr=394 [pntr=2120]===> [942 40.6445007 14.4090004 433.725 -32.00 12.00 0.00] d=3882434
(D)	==>	19700101	00:15:43.093	cntr=393 [pntr=2192]===> [943 40.6445007 14.4090004 433.725 -96.00 8.50 0.00] d=3882434
(D)	==>	19700101	00:16:06.093	cntr=392 [pntr=2264]===> [966 40.6445007 14.4090004 433.725 -86.00 11.25 0.00] d=3882434
(D)	==>	19700101	00:16:11.093	cntr=391 [pntr=2336]===> [971 40.6446686 14.4095001 433.725 -39.00 10.50 0.00] d=8415512
(D)	==>	19700101	00:16:12.093	cntr=390 [pntr=2408]===> [972 40.6446686 14.4095001 433.725 -79.00 12.00 0.00] d=8415512
(D)	==>	19700101	00:16:13.093	cntr=389 [pntr=2480]===> [973 40.6446686 14.4095001 433.725 -42.00 12.00 0.00] d=8415512
(D)	==>	19700101	00:00:30.093	cntr=388 [pntr=2552]===> [30 EVENT ======== system reboot completed ========] d=4749550
(D)	==>	19700101	00:00:39.093	cntr=387 [pntr=2624]===> [39 0.0000000 0.0000000 433.725 -49.00 11.75 0.00] d=4749550
(D)	==>	19700101	00:00:39.093	cntr=386 [pntr=2696]===> [39 0.0000000 0.0000000 433.725 -86.00 11.75 0.00] d=4749550
(D)	==>	19700101	00:00:44.093	cntr=385 [pntr=2768]===> [44 0.0000000 0.0000000 433.725 -88.00 11.25 0.00] d=4749550
(D)	==>	19700101	00:01:10.093	cntr=384 [pntr=2840]===> [70 40.6448326 14.4096670 433.725 -49.00 11.25 0.00] d=5323454
(D)	==>	19700101	00:01:10.093	cntr=383 [pntr=2912]===> [70 40.6448326 14.4096670 433.725 -87.00 11.75 0.00] d=5323454
(D)	==>	19700101	00:01:41.093	cntr=382 [pntr=2984]===> [101 40.6448326 14.4096670 433.725 -47.00 11.25 0.00] d=10600898
(D)	==>	19700101	00:01:41.093	cntr=381 [pntr=3056]===> [101 40.6448326 14.4096670 433.725 -88.00 11.25 0.00] d=10600898
(D)	==>	19700101	00:01:43.093	cntr=380 [pntr=3128]===> [103 40.6448326 14.4096670 433.725 -49.00 12.00 0.00] d=10600898

Figura 47 Output comando "log\_display": dati più vecchi

(D)	==>	20210801	20:34:19.003	cntr=16 [pntr=29336]===> [1627850059]40.6448326]14.4096670[433.725]-89.00[11.25]0.00] d=23
(D)	==>	20210801	20:34:49.003	cntr=15 [pntr=29408]===> [1627850089 40.6448326 14.4096670 433.725 -48.00 11.25 0.00] d=23
(D)	==>	20210801	20:34:50.003	cntr=14 [pntr=29480]===> [1627850090 40.6448326 14.4096670 433.725 -88.00 11.25 0.00] d=23
(D)	==>	20210801	20:35:20.003	cntr=13 [pntr=29552]===> [1627850120 40.6448326 14.4095001 433.725 -48.00 11.25 0.00] d=18
(D)	==>	20210801	20:35:21.003	cntr=12 [pntr=29624]===> [1627850121]40.6448326]14.4095001]433.725]-87.00[11.00[0.00] d=18
(D)	==>	20210801	20:35:52.003	cntr=11 [pntr=29696]===> [1627850152]40.6448326]14.4096670[433.725]-48.00[11.00[0.00] d=23
(D)	==>	20210801	20:35:52.003	cntr=10 [pntr=29768]===> [1627850152]40.6448326]14.4096670[433.725]-87.00[11.25]0.00] d=23
(D)	==>	20210801	20:36:23.003	cntr=9 [pntr=29840]===> [1627850183 40.6448326 14.4096670 433.725 -48.00 11.25 0.00] d=23
(D)	==>	20210801	20:36:23.003	cntr=8 [pntr=29912]===> [1627850183]40.6448326]14.4096670[433.725]-88.00[11.25]0.00] d=23
(D)	==>	20210801	20:36:54.003	cntr=7 [pntr=29984]===> [1627850214 40.6448326 14.4096670 433.725 -50.00 11.25 0.00] d=23
(D)	==>	20210801	20:36:54.003	cntr=6 [pntr=30056]===> [1627850214 40.6448326 14.4096670 433.725 -90.00 10.75 0.00] d=23
(D)	==>	20210801	20:37:21.003	cntr=5 [pntr=30128]===> [1627850241 40.6448326 14.4096670 433.725 -48.00 11.25 0.00] d=23
(D)	==>	20210801	20:37:22.003	cntr=4 [pntr=30200]===> [1627850242 40.6448326 14.4096670 433.725 -88.00 10.75 0.00] d=23
(D)	==>	20210801	20:37:25.003	cntr=3 [pntr=30272]===> [1627850245]40.6448326]14.4096670[433.725]-48.00[11.50[0.00] d=23
(D)	==>	20210801	20:37:26.003	cntr=2 [pntr=30344]===> [1627850246]40.6448326]14.4096670[433.725]-87.00[11.00[0.00] d=23
(D)	==>	20210801	20:37:41.003	cntr=1 [pntr=30416]===> [1627850261]40.6448326]14.4096670]433.725]-87.00]11.25]0.00] d=23
(D)	(lo	_display	)(C1) ======	====== Log End ============

Figura 48 Output comando "log\_display": dati più recenti

Il formato degli "spots" registrati è diverso per il caso di utilizzo come iGate o come Tracker:
nel primo caso ( uso come iGate ) ogni spot riporta il nominativo della stazione sorgente come contenuto nello spot ricevuto via radio dall'iGate, la posizione contenuta nello spot ricevuto ed il livello di segnale e SNR con cui lo spot è stato ricevuto

• nel secondo caso (uso come tracker) lo spot riporta la posizione fisica in cui si trovava il tracker al momento della ricezione di uno spot, la frequenza cui cui è stato ricevuto lo spot ed i valori di livello del segnale e del SNR con cui lo spot è stato ricevuto

La figura precedente riporta un esempio di log per un iGate: il motivo del diverso contenuto informativo deriva dalla impossibilità nel caso tracker di identificare la sorgente del messaggio LoRa.

In ogni spot è anche contenuto un campo d (distanza) il cui significato è lasciato ad una futura fase di documentazione; allo stato è da considerare un campo non significativo.

(D) ==> 20210751 16:59:50.690	cntr=52 [pntr=9680]===> [1627750770]41.2881660][3,2609997][ZUCZW-9]-118.00]-8.00[0.00] d=121756
(D) ==> 20210731 17:00:01.690	cntr=31 [pntr=9752]===> [1627750801]41.2905006[13.2644997]IZ0CZW-9]-114.50[-6.50]0.00] d=121684
(D) ==> 20210731 17:01:03.690	cntr=30 [pntr=9824]==>> [1627750863]40.6445007[14.4091663]I8FUC-10[-62.00[11.50]0.00] d=3682
(D) ==> 20210731 17:01:32.690	cntr=29 [pntr=9896]==> [1627750892]40.6119995[14.4008331]IQ8SO-10]-62.00[11.75]0.00] d=0
(D) ==> 20210731 17:03:03.690	cntr=28 [pntr=9968]==> [1627750983]40.6445007[14.4091663]I8FUC-10[-62.00]11.75[0.00] d=3682
(D) ==> 20210731 17:03:08.690	cntr=27 [pntr=10040]==> [1627750988]41.3068352[13.2873335]IZ0CZW-9]-110.00[-4.00]0.00] d=121325
(D) ==> 20210731 17:05:12.690	cntr=26 [pntr=10112]==> [1627751112]41.3193321]13.3013334[IZ0CZW-9]-98.00]3.25[0.00] d=121311
(D) ==> 20210731 17:05:43.690	cntr=25 [pntr=10184]==> [1627751143]41.3224983]13.3056669]IZ0CZW-9]-101.00[1.50]0.00] d=121262
(D) ==> 20210731 17:06:14.690	cntr=24 [pntr=10256]==> [1627751174]41.3268318]13.3078337[IZ0CZW-9]-105.75[-1.75]0.00] d=121437
(D) ==> 20210731 17:06:34.690	cntr=23 [pntr=10328]==> [1627751194 40.6119995 14.4008331 IQ8SO-10 -62.00 11.75 0.00] d=0
(D) ==> 20210731 17:07:05.690	cntr=22 [pntr=10400]==> [1627751225]40.6445007/14.4091663][8FUC-10]-62.00[11.75]0.00] d=3682
(D) ==> 20210731 17:09:06.690	cntr=21 [pntr=10472]==> [1627751346]40.6445007]14.4091663]I8FUC-10-62.00[11.75]0.00] d=3682
(D) ==> 20210731 17:11:07.690	cntr=20 [pntr=10544]==> [1627751467]40.6445007]14.4091663[I8FUC-10]-62.00]11.50[0.00] d=3682
(D) ==> 20210731 17:11:35.690	cntr=19 [pntr=10616] ==> [1627751495 40.6119995]14.4008331[IO8SO-10]-64.00]11.00[0.00] d=0
(D) ==> 20210731 17:13:09.690	cntr=18 [pntr=10688]==> [1627751589]40.6445007]14.4091663]I8FUC-10-62.00[11.50]0.00] d=3682
(D) ==> 20210731 17:15:10.690	cntr=17 [pntr=10760] ==> [1627751710] 40.6445007] 14.4091663 [ISFUC-10-62.00] 11.50[0.00] d=3682
$(D) \implies 2021073117:16:36.690$	cntr=16 [pntr=10832] ==> [1627751796]40.6119995]14.40083311[08SO-10]-62.00[12.00[0.00] d=0
$(D) \implies 2021073117:19:12.690$	cntr=15 [pntr=10904] ==> [1627751952] 40.6445007[14.4091663][8FUC-10-62.00][1.75]0.00] d=3682
(D) ==> 20210731 17:21:13.690	cntr=14 [pntr=10976]==> [1627752073]40.6445007]14.4091663]I8FUC-10-62.00[12.00[0.00] d=3682
(D) ==> 20210731 17:21:17.690	cntr=13 [pntr=11048]===> [1627752077 41.3328323 13.3161669 1Z0CZW-9 -121.50 -9.50 0.00] d=121345

Figura 49 Esempio record di log relativi a spot ricevuti e riportati da un tracker

## 4.2 Accesso alla IF di Remote Debug tramite Web App

Per utilizzare questa modalità di accesso è necessario installare sul proprio PC un particolare applicativo di nome Remote Debug WEB App scaricabile dal seguente URL: https://github.com/JoaoLopesF/RemoteDebugApp#installing



La figura sopra riporta una immagine della pagina di download; per scaricare la App è necessario selezionare la casella "Code" e dalla successiva finestra di selezione che viene presentata scegliere

#### Figura 50 Pagina di download Remote Debug App

l'opzione "Download".

L'archivio .zip così ottenuto va espanso sul PC che si sta utilizzando in una directory a piacere; quindi con il tool locale "esplora risorse" selezionare all'interno della directory in cui è stato espanso l'archivio il file index.html ed aprirlo con un browser tipo chrome o firefox.

La figura successiva riporta l'apparenza della finestra del browser chrome che si ottiene.

Come si potrà notare è una classica interfaccia web che richiede inizialmente di introdurre l'indirizzo IP del dispositivo da monitorare.

E' poi necessario inserire nella finestra di input la password di accesso (di default esp32).

A valle dell'introduzione della password ci si troverà una finestra del tutto simile a quella che si sarebbe ottenuta utilizzando l'applicazione putty di cui al paragrafo precedente.



Figura 51 Schermata iniziale Remote Debug App

funzionalità di debug presenti sul dispositivo.

Valgono a questo punto esattamente tutte le funzionalità e considerazioni svolte al paragrafo precedente.

Utilizzando questo tipo di interfaccia sono disponibili alcune funzioni aggiuntive tra cui forse la più interessante è quella di poter introdurre un "Filtro" sul contento delle informazioni presentate nella finestra di lavoro in modo per es. da displayare solo dei particolari messaggi; questa funzione quindi si rende molto utile in caso di attivazione delle

Apps 👔 eBay - Acqui	i sco 👔 Ricerca Slimjet 🔋 Prenota hotel e app 🗽 La più veloce VPN a 🌚 Homepage Slimjet 🕘 BREAKOUT BOARD 🔯 🙋 Avira 📀 10.97.5.39/admin.ht	. »	Reading
1	REMOTEDEBUG A Board connected: ES932 Free memory: 148712 C 192.168.2.227 Pilsconnect		
	<ul> <li>r y see along serves to recover</li> </ul>		
	d -> set debug level to debug		
	i -> set debug level to info		
	w -> set debug level to warning		
	e -> set debug level to errors		
	s -> set debug silence on/off	-	
	1 -> show debug level		
	t -> show time (miliis)		
	promier:		
	p -> show time between actual and last message (in mills) = block =		
	p min -> snow only if the is this minimal		
	r time -> set debug level to profiler		
	filter _> show only debugs with this		
	nfilter -> disable the filter		
	* Application commands:		
	rebot		
	gps status		
	temperature		
	wifi_scan		
	display_config		
	12c_scan		
	selftest_start		
	selftest_stop	$\mathbb{N}^{n}$	
	show_stats		
	show_events		
	log_display		
	fram_dump		
	fram_log_set		
	fram_log_reset		
	Please type the command and press enter to execute.(? or h for this help)		
	•	*	

Figura 52 schermata iniziale consolle di Remote Debug App

	Board connected: ESP32 RemoteDebug: 3.0.5	Free memory: 148712 💭 Features: 💵	192.168.2.227	Disconnect 🗍 Full
7>APZMDM,WIDE1*:!4038.69N/01424.59E#LoRa				<b>^</b>
(onLoraDataAvailable)(C1) From_LoRa				
7>APZMDM,WIDE1*:!4038.69N/01424.59E#LoRa				
(I) (print_temperature)(C0) ESP32 chip to	emperature= 60.56			
< filter _LoRa				
* Debug: Filter active: _lora				
<pre>(sendPeriodicBeacon)(C1) To_LoRa (420)</pre>				
(onLoraDataAvailable)(C1) From_LoRa				
7>APZMDM,WIDE1*:!4038.69N/01424.58E#LoRa				
<pre>(onLoraDataAvailable)(C1) From_LoRa</pre>				
7>APZMDM,WIDE1*:!4038.69N/01424.58E#LoRa				
<pre>(sendPeriodicBeacon)(C1) To_LoRa (420)</pre>				
<pre>(onLoraDataAvailable)(C1) From_LoRa</pre>				
7>APZMDM,WIDE1*:!4038.69N/01424.58E#LoRa				
<pre>(onLoraDataAvailable)(C1) From_LoRa</pre>				
7>APZMDM,WIDE1*:!4038.69N/01424.58E#LoRa				
<pre>(onLoraDataAvailable)(C1) From_LoRa</pre>				
LoRa, 31.25/SF7 rssi:-48.00dBm snr:11.25				
<pre>(onLoraDataAvailable)(C1) From_LoRa</pre>				
LoRa, 31.25/SF7 rssi:-89.00dBm snr:10.75				
<pre>(onLoraDataAvailable)(C1) From_LoRa</pre>				
LoRa, 31.25/SF7 rssi:-89.00dBm snr:11.00				
<pre>(onLoraDataAvailable)(C1) From_LoRa</pre>				
LoRa, 31.25/SF7 rssi:-47.00dBm snr:11.50				
<pre>(sendPeriodicBeacon)(C1) To_LoRa (420</pre>				
<pre>(onLoraDataAvailable)(C1) From_LoRa</pre>				
7>APZMDM,WIDE1*:!4038.69N/01424.58E#LoRa				
<pre>(onLoraDataAvailable)(C1) From_LoRa</pre>				
7>APZMDM,WIDE1*:!4038.69N/01424.58E#LoRa				
(sendPeriodicBeacon)(C1) To_LoRa (420				
<pre>(onLoraDataAvailable)(C1) From_LoRa</pre>				
7>APZMDM,WIDE1*:!4038.69N/01424.58E#LoRa				
<pre>(onLoraDataAvailable)(C1) From_LoRa</pre>				
7>APZMDM,WIDE1*:!4038.69N/01424.58E#LoRa		0dBm snr:11.25dB		-
Auto scroll Silence Debugger Help	Reset V-Verbos	se D-Debug I-Info W-V		
_LoRa Send	▼ Cancel A+ A-	💼 Clear 🗟 Clipboard	🗏 Converter 🛛 🗶 Setting	gs

Figura 53 Remote Debug App Filter function

## 5 Porting del SW LoRa Beacon su altre piattaforme HW

Il SW del progetto LoRa Beacon è stato pensato per poter essere utilizzato non solo sulla piattaforma HW LoRa Beacon descritta precedentemente, ma anche su dispositivi HW similari, che cioè utilizzino lo stesso tipo di microcontrollore (ESP32) e che comprendano un insieme di funzioni HW simili, quali ad es. un modulo GPS e/o un modulo LoRa.

Allo scopo di poter utilizzare le funzionaità SW presenti ovviamente è necessario che l'HW sia in grado di fornire le funzionalità HW sottese da tali funzionalità SW.

A seconda dello "schedino" che si vuole utilizzare è quindi necessario verificare questo aspetto e settare opportunamete alcuni parametri a livello della configurazione di "build" del SW in modo da attivare o disattavare dei pezzi di SW relativi.

Allo stato sono stati effettuati i porting del SW su due schedini particolari che rappresentano degli esempi significtivi di dispositivi "all-in-one" reperibili sui soliti portali cinesi.

L'operazione di "porting" consiste nelle seguenti operazioni:

• configurare opportunamente l'ambiente Arduino di sviluppo del SW selezionando opportunamente la piattaforma HW da supportare

- analizzare la struttura HW del dispositivo e settare opportunamente il file "master\_config.ino" di configurazione del SW
- effettuare una "build" del SW collegandosi direttamente al target tramite USB
- effettuare i necessari test di "non regressione" per verificare il corretto funzionamento dell'insieme HW-SW, per le sole funzioni supportabili dall'HW in uso
- verificare che funzionalmente il dispositivo si comporti come atteso.

Una volta completato con successo il lavoro di porting è possibile generare una immagine completa del SW caricabile sullo schedino tramite il classico tool di downlad del microcontrollore ESP32, senza quindi richiedere necessariamente la presenza del'ambiente di sviluppo SW Arduino per coloro che intendono utilizzare semplicemente il SW senza necessarimente apportare modifiche allo stesso, ma sfruttando l'interfaccia di configurazione fornita per l'impostazione del dispositivo e per effettuare eventuali sperimentazioni con lo stesso.

Nei paragrafi seguenti viene riportata la documentazione delle impostazioni da utilizzare per il tool di download in relazione ai diversi tipi di schedini da supportare.

## 5.1 Installazione SW su dispositivo TTGO T-beam-V1-2019

Questo schedino è la prima versione di una lunga serie di dispositivi resi disponibili dallo stesso Vendor e che pur condividendo lo stesso nome commerciale T-Beam hanno mostrato un equipaggiamento HW diverso anche parecchio dalla versione originale. Facendo una ricerca su internet è possibile approfondire questo argomento (<u>https://github.com/Xinyuan-LilyGo/TTGO-LoRa-Series</u>)

La figura seguente riporta i dettagli del dispositivo utilizzato per il test.



Figura 54 Dispositivo TTGO T-Beam V1 utilizzato per il test

La procedura seguente fa riferimento ovviamente allo specifico dispositvo indicato per ovvi motivi di disponibilità dell'HW su cui effettuare il test.

Questo schedino non è in grado di supportare la memoria FRAM presente nel progetto LoRa Beacon, per cui non sono supportate tutte le funzioni SW che richiedono tale componente, con esclusione della sola parte di configurazione del dispositivo.

Per conservare la configurazione del dispositivo viene sfruttata, al posto delle FRAM, una porzione della memoria Flash; dal punto di vista funzionale ci sono solo minime differenze rispetto al caso di utilizzo della FRAM.

Come chipset LoRa questo schedino supporta solo (nella versione testata) chips di prima



Figura 55 Collegamento Display I2C

Non sono supportate le funzionalità dei leds.

generazione LoRa quindi con potenza max di uscita di circa 100miliWatt, con sensibilità della parte ricevente radio non migliorata e senza supporto di TCXO per la stabilizzazione della frequenza emessa.

Come display l'unico display supportato è quello monocromatico da 0.96" con interfaccia I2C.

La figura a fianco illustra i collegamenti del display allo schedimo.

A livello di funzionalità di debug non sono supportate tutte le funzioni legate alla FRAM, ad es. la tenuta dei log e quindi degli eventi di rionfigurazione e reboot e la registrazione degli spots.

Per l'installazione del SW tramite il download tool presentato nei capitoli precedenti si applicano esattamente le stesse considerazioni con l'unica differenza che è necessario impostare differentemente l'interfacia seriale su cui si presenta il dispositivo una volta collegato al PC, e gli indirizzi a cui caricare i diversi moduli che costituiscono l'immagine SW.

La figura riporta le impostazioni da utilizzare:

ESP32 DC	WNLOAD	TOOL V3.8.8																		×	
SPIDownle	ad HSPI	IDownload	GPIOConfig																		
CAPro     C	gram Files gram Files gram Files gram Files frig c c c c c c c c c c c c c c c c c c c	(Je6)(Arduine) (Je6)(Arduine) (Je6)(Arduine) (Je6)(Arduine) (Je6)(Arduine) (Je6)(Arduine) (Je6)(Je6)(Je6)(Je6) (Je6)(Je6)(Je6)(Je6)(Je6)(Je6)(Je6)(Je6)	VPROJECTSV4_ES VPROJE	P32_TTGO_T-Beam-V1-2 P32_TTGO_T-Beam-V1-2	11911_ESP32	LoRa_Radii LoRa_Radii LoRa_Radii LoRa_Radii	olib_Beacon_ olib_Beacon_ olib_Beacon_ olib_Beacon_	2021\ESP3; 2021\ESP3; 2021\ESP3; 2021\ESP3; 2021\ESP3;	2_LoRa_Radio 2_LoRa_Radio 2_LoRa_Radio 2_LoRa_Radio 2_LoRa_Radio	lib_Bea lib_Bea lib_Bea	con\IMAG con\IMAG icon\IMAG icon\IMAG	5£5\boo 5£5\boo 5£5\£59: 3£5\£59: 5£5\£592 5£5\£592	t_app0.bin Roader_dio {2_LoRa_Ra 32_LoRa_Ra 22_LoRa_Ra	,80m.bin diolib_Be diolib_Be diolib_Be	icon.ino.t icon.little	tgo-lora3 xartitions. fs.bin	2-v1.bin bin		0xe000 0x1000 0x10000 0x8000 0x80000		
Download P	AP: 807	DBAC5D8CD 1	STA: 807D3AC5I	0800																	
Download 下载中	BT: 8070	D3AC5D8CE E	THERNET: 807D	3AC5D8CF																	-
START	STOP	ERASE	COM: C	OM8																•	
			BAUD: 92	1600																•	
		-																			Ĩ

Figura 56 Settaggi da usare per il download del SW su TTGO T-Beam V1

L'imagine SW è distribuita sotto forma di archivio .zip che contiene i 5 moduli SW da caricare



sul dispositivo. Tali moduli vanno caricati seguendo l'esempio della figura precedente.

La figura seguente riporta la schermata delle caratteristiche generali di questa versione come appaiono collegandosi alla interfaccia grafica del dispositivo a valle dell'installazione del SW LoRa Beacon.



La figura a seguire è un esempio del contenuto del display.

Si noti la presenza del campo "**ERR**" che riporta l'errore di allineamento di frequenza tra RT/TX dovuto alla mancanza di TCXO su questo tipo di HW; tale offset può essere corretto tramite il campo "ppm" presente nella schermata di setup della sezione LoRa.



Figura 58 Esempio Display TTGO T-Beam

Questa procedura di caricamento è richiesta esclusivamente per il primo caricamento del SW sullo schedino; per i successivi aggiornamenti SW è possibile utilizzare in alternativa il caricamento tramite OTA, quindi via radio, senza richiedere il collegamento USB con il dispositivo fisico.

### 5.2 Installazione SW su dispositivo Heltec\_wifi\_lora32

Questo schedino è molto simile al dispositivo di cui al paragrafo predente, ma manca del modulino GPS; un possibile utilizzo è come iGate non essendo necessario in questa applicazione disposrre della funzionalità di GPS.

Per il resto condivide quasi tutte le limitazioni di cui al paragrafo precedente.



Figura 59 Heltec WiFi LoRa 32

La figura a seguire ritrae lo schedino in questione; esiste uno schedino molto simle reperibile con il nome commerciale TTGO WiFi Lora 32 che è praticamente identico a quello mostrato

La figura successiva rappresenta il pinout del dispositivo utilizzato per il test.



Figura 60 Pin Layout Heltec WiFi LoRa 32

La figura seguente riporta le impostazioni da utilizzare per il tool di caricamento del Sw:

ESP32 DOWNLO	OAD TOOL V3.8.8		The second second	and the langest			23
SPIDownload	HSPIDownload	SPIOConfig					
IRa_Radiolib     Cr\Program     Cr\Program     Cr\Program     Cr\Program     Cr\Program     Cr\Program     SpiFlashConfig     SPI SPEED	Beacon/JMAGES\b Files (x86)\Arduino\ Files (x86)\Arduino\ Files (x86)\Arduino\ Files (x86)\Arduino\	oot_app0.bin PROJECTS\3_ES PROJECTS\3_ES PROJECTS\3_ES PROJECTS\3_ES FLASH SIZE	P32_LORA_schedino_picc P32_LORA_schedino_picc P32_LORA_schedino_picc P32_LORA_schedino_picc	VQ_ESP32_LoRa_Radiolib_Beacon_2021\ESP32_LoRa_Radiolib_ VQ_ESP32_LoRa_Radiolib_Beacon_2021\ESP32_LoRa_Radiolib_ VQ_ESP32_LoRa_Radiolib_Beacon_2021\ESP32_LoRa_Radiolib_ VQ_ESP32_LoRa_Radiolib_Beacon_2021\ESP32_LoRa_Radiolib_	Beacon\IMAGES\ibootloader_gio_40m.bin Beacon\IMAGES\iESP32_LoRa_Radiolib_Beacon.ino.bin Beacon\IMAGES\IESP32_LoRa_Radiolib_Beacon.inc.partitions.bin Beacon\IMAGES\IESP32_LoRa_Radiolib_Beacon.littlefs.bin	0xe000 0x1000 0x10000 0x8000 0x3D0000	
<ul> <li>40MHz</li> <li>26.7MHz</li> <li>20MHz</li> <li>80MHz</li> </ul>	Default SPI MODE QIO QOUT DIO DOUT FASTRD	<ul> <li>8Mbit</li> <li>16Mbit</li> <li>32Mbit</li> <li>64Mbit</li> <li>128Mbit</li> </ul>	DoNotChgBin     LOCK SETTINGS     DETECTED INFO     flash vendor:     CBh : GD     flash devID:     4018h     QUAD;128Mbit     crystal:     26 Mhz	*			
Download Panel I Download AP: BT: START S	1 : 30AEA45919F1 ST. : 30AEA45919F2 ETH STOP ERASE	A: 30AEA45919F HERNET: 30AEA COM: CC BAUD: 92	0 15919F3 DM5 1600				•

Figura 61 Settings Tool di download Sw per schedino Heltec WiFi LoRa 32

La figura a fianco mostra la schermata delle proprietà generali di questa versione.

< General Settings						
Name of Device	Heltec LoRa Tracker					
Device Id	ESP32-30AEA45919F0					
CPU_Type	Heltec WiFi LoRa32					
SW_Revision	1.0.5_20210730_1611					
s	AVE					

Figura 62 General Settings Heltec WiFi LoRa 32

## 6 Installazione SW via OTA (Over-The-Air)

Il SW LoRa Beacon fornisce una modalità per l'aggiornamento del SW senza richiedere alcun collegamento fisico al dispostivo target.

Questa modalità, chiamata OTA ( Over-The-Air), sfrutta la funzionalità di WiFi Station di cui è dotato il SW per consentire, a meno del primissimo caricamento di una immagine sul dispositivo HW di destinazione, di aggiornare la versione SW presente sul dispositivo.

La disponibilità di questa funzione consente per esempio di aggiornare il SW di un dispositivo remoto senza bisogno di essere on-site.

L'aggiornamento del SW non impatta i dati di configurazione che quindi vengono preservati a cavallo di un aggiornamento SW.

Per poter realizzare quindi l'aggiornamento del SW è necessario disporre di un unico modulo SW da scaricare su un computer dotato di un browser della famiglia chrome o firefox .

Il computer che si intende utilizzare per l'aggiornamento SW deve essere in grado di raggiungere il dispositivo da aggiornare tramite WiFi ( ed eventualmente tramite una connesisone internet): quindi il dispositivo da aggiornare deve essere collegato a sua volta ad un access point da cui sia possibile raggiungere ( anche tramite internet) il PC che si intende utilizzare per l'aggiornamento SW.

Quindi il primo passo per poter realizzare l'aggiornamento SW è verificare la connettività tra PC e dispositivo da aggiornare sfruttando per es. il classico strumento "ping" disponibile su qualsiasi PC.

Una volta verificata la connettività, è necessario porre il dispositivo da aggiornare in una condizione operativa particolare detta "Admin Mode" che è richiesta allo scopo di disabilitare temporaneamente alcune funzioni non necessarie nella fase di aggiornamento SW.

A tale scopo è possibile accedere alla schermata "OPERTION MODE SETTINGS" e selezionare la casella Admin\_Mode salvando quindi la pagina.

Il dispositivo remoto effettuerà a questo punto un reboot e si ripresenterà con la modalità Admin\_Mode selezionata.

Va osservato che il reboot automaico è disponibile esclusivamente utilizzando dispositivi basati sulla piattaforma HW LoRa Beacon; in caso di piattaforme diverse sarà necessario far ripartire manualmente il dispositivo remoto ( e quindi sarà necessaria una persona vicina al dispositivo o un altro meccanismo per far ripartire il dispositivo in maniera remota ad es. cliclando l'alimentazione).

In queste condizioni il dispostivo apparirà temporaneamente non funzionante a livello LoRa in quanto tale funzionalità sarà, come spiegato, temporaneamente non disponibile.

L'attivazione della modalità Admin\_Mode farà apparire una nuova interfaccia grafica dedicata all'aggiornamento SW: per accedere a tale interfaccia bisognerà puntare con una altra finestra del browser all'indirizzo del dispositivo remoto, usando un numero di porta pari a 88 come nell'esempio della figura a fianco.

A questo punto andranno inserite come credenziali ( di default ) i seguenti valori:

- User Id: admin
- Password: adminota

← → C ▲ Non sicuro 192.168.2.230:8	8 🔶 🔹 🗘 🖉 🖉 🕢 2. 🚺 🍅 > 💙 A 🔊 🚳 🧔	þ
App 🔚 coby Acquisitisco 🦦 Necreo simily	r 📴 r reindu notel e oppin 🦂 to plu reioce r r rum 🐨 romepoge omget 🦛	
	ESP32 Login	
	User ID	
	Password	
	Login	

Apparirà una nuova schermata che inviterà a selezionare dal proprio PC la nuova immagine SW di aggiornamento: selezionare il file ricevuto come aggiornamento, il cui nome terminerà tipicamene in .bin.

Avviare quindi il caricamento del pacchetto SW ed attendere che l'operazioni si completi....

Figura 63 Interfaccia per caricamento SW via OTA

Terminata la fase di caricamento della nuova immagine

di aggiornamento il dispositivo remoto ripartità e si ripresenterà con la sua interfaccia grafica, in accordo al nuovo SW caricato; accedendo alla pagina "General Configuration" si potrà verificare che la versione SW del dispositivo sia quella attesa come effetto del caricamento effettuato.

A questo punto il dispositivo è aggiornato per cui è possibile uscire dal "Admin\_Mode" tramite la pagina di "Operation\_Mode\_settings"; il dispositivo effettuerà un nuovo reboot e si presenterà nella modalità di funzionamento selezionata.

🗢 🔿 😋 🔺 Non sicuro	192.168.2.230:88/serv	verIndex	• 🖈 🙆 🕲 🥶 🤱 🚹 🌞 + 🛛 🌢 🕲 🚳 🍥
🔛 App 👔 eBay - Acquisti sco	😋 Ricerca Slimjet 🖪	🛛 Prenota hotel e app 📡 La più veloce VPN a 🌍 Homepage Slimje	et 🝥 BREAKOUT BOARD 🛐 🕢 Avira 🛛 🔹 🕺
App eBay - Acquisti sco Ricerca Slimjet Ricerca Slimjet		Prendua notei e app  Choose file  Update  LoRa_Radiolib_Beacon > IMAGES >  va cartella  Nome  Uttima	GREAROUT BUARD      Anis      Anis
Video	🔛 Video	boot_app0.bin     16/1/20     bootloader_dio_80m.bin     6/10/20     for CP32_L_B	220 02:38 BIN File 8 KB 20 02:38 BIN File 17 KB
	🏭 Disco locale (C:)	ESP32_LOKa_Kadiolib_Beacon.ino.partitions.bin     SP32_LoKa_Kadiolib_Beacon.ino.trgn-lora32-v4 bin     31/07/20	221 02:10 DITY FILE 3 KB
	🔮 Unità CD (D:)	SI/07/20 ESP32_LoRa_Radiolib_Beacon.littlefs.bin 31/07/20	121 02:24 BIN File 192 KB
	0	ESP32_TTGP_T-Beam-V1-2019-Vr_20210804.zip 04/08/20	121 14:01 WinZip File 678 KB
W Rete M HPCD964C W LENOVO W OMV-NEW	♥♥ Rete I♥ HPCD964C I♥ LENOVO I♥ OMV-NEW	■ upload_log.txt 31/07/20	121 02:27 Plain-text file 3 KB
	N	ome file: ESP32 LoRa Radiolib Beacon.ino.ttgo-lora32-v1.hin	▼ Tuttiifile (*.*) ▼
		Elabora foto Invia immagine Appunti	Apri V Annulla

A valle di ogni aggiornamento SW è bene controllare che la configurazione del dispositvo sia

Figura 64 selezione immagine SW da caricare dal proprio PC

corretta in quanto a seconda dei cambi introdotti nella nuova versione SW potrebbero essere necessari dei piccoli aggiustamenti della configurazione; tali aggiustamenti dovrebbero essere eventualmente documentati nella "Release Note" che dovrebbe accompagnare ogni nuovo rilascio SW.



Figura 65 Display dutante la fase di caricamento del nuovo SW

## 7 Salvataggio e Caricamento della configurazione via OTA

Il SW LoRa Beacon è stato concepito per essere utilizzato agevolmente per fare della sperimentazione basata sul protocolo radio LoRa per cui più che mirare ad un esercizio di sviluppo SW è mirato ad un utilizzo strumentale ai fini della valutazione della tecnologia LoRa in impeghi non standard ( secondo gli obiettivi per cui è nata), ovvero per servizi tipici del mondo dei radioamatori.



Figura 66 Schermata di Save/Restore della configurazine di un dispositivo LoRa Beacon

Quindi l'obiettivo è stato quello di fornire la possibilità di modificare agevolmente una serie di parametri di funzionamento senza dover necessariamente avere esperienza di sviluppo SW.

Il modo scelto è stato quello quindi di parametrizzare tutta una serie di elementi funzionali rendendoli modificabili tramite una opportuna interfaccia grafica; l'insieme dei parametri che caratterizzano una data impostazione di ogni dispositivo viene qui indicata con il termine "configurazione" ed è visualizzabile come un insieme di attributi e valori corrispondenti.

La configurazione di un certo dispositivo è mantenuta internamente al dispositivo in una opportuna memoria non volatile che può essere una FRAM per i dispositivi che chiamiamo LoRa Beacon HW oppure una frazione della memoria flash per quei dispositivi privi di FRAM.

Il modo canonico per gestire la configurazione di un dispositivo è tramite l'interfaccia grafica dello stesso, salvo a dare la possibilità di visualizzare, salvare su un PC esterno o caricare da un PC esterno una certa configurazione.

Il formato scelto per il file di configurazione è lo standard JSON che è agevolmente leggibile e gestibile sia con un semplice editor, che con uno dei tanti tools esistenti allo scopo.

La possibilità di salvare e ricaricare una certa configurazione consente di tenere agevolmente traccia delle condizioni di prova in cui un certo insieme di test viene effettuato; in mancanza di un tale strumento sarebbe certamente molto più complesso tenere traccia ordinata delle condizioni di prova allo scopo di poter fare dei confronti.

La scelta di un formato testuale per il file di configurazione consente di poter realizzare agevolmente il confronto di più files di configurazine per evidenziare eventuali differenze tra gli stessi.

Tutte le operazioni di save e restore della configurazione richiedono che il dispositivo sia messo mella modalità "Admin\_Mode" come per le operazioni di aggiornamento SW.

Per accedere alle funzioni di save/restore della configurazione è disponibile la pagina "SAVE/RESTORE CONFIGURATION".

La figura seguente riporta il contenuto della schermata che appare: come si può notare è presente una lista di files che consente di conoscere i files di configurazione presenti nel dispositivo ed eventualmente caricati manualmente. Il File /WebConf.conf rappresenta sempre il file di configurazione attivo al momento.

Per salvare la configurazione corrente del dispositivo è sufficiente selezionare il tasto Save: verra creato e scaricato un file direttamente sul PC, come dalla figura seguente:



Il file scaricato avrà un nome del tipo "ESP32-<MAC address>.conf" e verrà salvato in una location dipendente dalla configurazione del browser in uso. La figura sopra è un esempio.

Per effettuare il Restore della configurazione da un certo file e sufficiente selezionare il tasto "Restore" e cercare e selezionare il file che interessa caricare; quindi selezionare il tasto Upload File.



Se il caricamento avviene consuccesso si avrà una schermata del tipo:

Save/Restore Configuration				
File was successfully uploaded				
Uploaded File Name: ESP32-807D3AC5D8CC_20210803.conf				
File Size: 1.662 KB				
[Back]				

Selezionando il tasto "Back" apparirà la chermata seguente dalla quale si evidenzia la presenza del file caricato tra i files presenti sul dispositivo.



Per rendere effettiva la nuova configurazione si rende necessario uscire dalla moalità "admin\_Mode" e riavviae il dispositivo.



Volendo ispezionare e/o eventualmente modificare la configurazione di un dispositivo sulla base di un file di configurazione è possibile utilizzare per esemio il tool <u>https://jsonformatter.org/json-pretty-print</u> accessibile liberamente su internet tramite un qualsiasi browser tipo chrome o firefox.

La figura seguente è un esempio di utilizzo di questo tool per visualizzare in chiaro il contenuto di un file di configurazione di un certo dispositivo:

Una volta caricato il file da analizzare è possibile utilizzare il tool per modificare ed eventualmente salvare il file modificato.

La figura seguente riporta la schermata principale del tool di cui sopra.

JF Best JSON Pretty Print Online × 🕀		₩
isonformatter.org/json-pretty-print		- Ri 🛧 🙆 🕲 🥶 🚨 🚹 🕸 + 💙 🄌 💷 🧰
🛗 App 👔 eBay - Acquisti sco 🔇 Ricerca Slimjet 🖪 Prenota hotel e app 😹 La più veloce VPN a 🌍 Homepage S	limjet 🥚 BREAKOUT BOARD 🔢 🔼 Avira 📀	10.97.5.39/admin.ht 🚦 I Need to Disable 🔇 Download Center 😢 U3S with 5W amp k 👋
{JSON formatter}		JSON PARSER JSON TO XML SAVE RECENT LINKS LOGIN
JSON Pretty Print		
□ = = = = ↓ ♥ /*     Sample ↔ ► ● ● ✓ ↔ ★      ★       1     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	Load Data	] = ≓ ≓ <b>¥ ≯</b> Code + <b>¥ × ▲ 0</b> X 37 "ToTenable": false
<pre>"Metmask[1]":255, "Netmask[2]":255, "Netmask[3]":0, "Gateway[0]":192 ,"Gateway[1]":168, "Gateway[2]":2, "Gateway[3]":1, "Dns[0]":8, "Dns[1]":8 "Bec[2]":0, "Gateway[2]":2, "Gateway[2]":1, "Dns[0]":8, "Dns[1]":8</pre>	2 Tab Space 🔹	38 "selftest_debug": false, 39 "WebConfig_debug": false,
, Uns[2]:8, Uns[3]:8, SSIG : Rt-2019-24 , password : rollyepenny "dhcp":true_ntpServenName": "htpl:nima:tit","Update_Time_Via_NTP_Every" :0,"timezone":10,"daylight":true_"DeviceName":TIGO T-Beam Tracker" "DeviceId":"Nto Available","cpu type:"TIGO Long32-OLED VI","gps debug"		40 "standalone : Talse, 41 "no.gsps": false, 42 "iGate_Node": false, 43 "Admin Mode": true,
:false,"LoRa_debug":false,"RTC_debug":false,"erJime_debug":false ,"pps_debug":false,"PE_debug":false,"BT_KISS_Mode":false ,"Serial_KISS_Mode":false,"Tracker_Mode":true,"IOenable":false	Taristi in gallo	44 "Rebort_Now": false, 45 "EnableRToTs": false, 46 "EnableISTORT": false,
,"selftest_debug":false,"WebConfig_debug":false,"standalone":false ,"no_gps":false,"iGate_Mode":false,"Admin_Mode":true,"Reboot_Now":false ,"EnableRffols":false,"EnableIsToRf":false,"EnableRepeater":false		47 "EnableRepeater": false, 48 "AprsHost": "rotate.aprs2.net", 49 "AprsPort": 14580,
<pre>,"AprsHost":"rotate.aprs2.net","AprsPort":14580,"AprsLogin":"IC" L " ,"AprsPass":"J5_;","AprsFilter":"m/40","AprsRawBeaconIGATE":"I5"C5) &gt;APZWDM,WIDE1-1:I6PS_LAT/GPS_LON#iGate-LoRa, 15.6/SF9"</pre>		50 "Aprilogin": "TCPCrofor", 51 "Aprilogin": "J'r [", 52 "Aprilogin": "m/40",
,"AprsRawBeaconTRACK":"T:. ~ 7 APZWON,WIDE1-1:IGPS_LAT/GPS_LON#LoRa,15.6 /SF9","AprsRawBeaconPeriodSecondsIGATE":301 ."AprsRawBeaconPeriodSecondsITRACK":31."LoraFred":"433.725","LoraBw":"31	JSON Print	<ol> <li>"AprsRawBeaconIGATE": "ICCCC '&gt;APZMDM,WIDE1-1:!GPS_LAT/GPS_LON#iGate -LoRa, 15.6/SF9",</li> <li>"AprsRawBeaconTRACK": "IR". ^ &gt;APZMDM,WIDE1-1:!GPS LAT/GPS LON#LoRa</li> </ol>
.25", "LoraSf":7, "LoraCodingRate":7, "LoraSync":52, "LoraPower":17 ,"LoraFreqCorr":10,"LoraPreambleLen":15,"Loc_Lat":"4038.13N","Loc_Lon" ."01425_45F" #Ancl.ageaAdddn":11021482_158" "Ancs1.ageaPower":4444	Plain JSON 🗗	,15.6/SF9", 55 "AprsRawBearonPeriodSecondsIGATE": 301, 56 "AprsRawBearonPeriodSecondsIRACK": 31
"IoT_Host":"io.adafruit.com","IoT_Port":1883,"IoT_Login":"mi:[, "٦" ,"IoT_Key":"ai.g(", کی در ۲۰ (۲۰۰۰ + /elXUgy:9)bNdn","fed 1":"para_1","fed_2"	Download	57 "LoraFreq": "433.725", 58 "LoraBw": "31.25",
: para_c , teed_s::para_s , Teed_4::para_4 , Teed_5':"para_5", "Teed_6" :"para_6", "SW_Revision":"1.0.5_20210730_1611")		59 Lorast /, 60 "LoraCodingRate": 7, 61 "LoraSync": 52,
		62 "LoraPower": 17, 63 "LoraPreqCorr": 10, 64 "LoraPreqCorr": 10,
Ln: 1 Col: 1		Ln: 1 Col: 1

## 8 Esempi di dove acquistare la componentistica

Tutta la componentistica necessaria per la costruzione di entrambe le versioni di LoRa Beacon è facilmente acquistabile sui classici portali asiatici; è importante tenere conto che per quanto generalmente è molto agevole trovare quanto necessario per le proprie esigenze, **non bisogna essere superficiali nell'acquistare componenti apparentemente identici a quelli consigliati, ma decisamente più economici:** è purtroppo una classica trappola in quanto come ben noto non esiste in pratica nessun reale tipo di garanzia che i componenti acquistati siano conformi a quanto dichiarato o anche mostrato in foto.

Il consiglio è di cercare si l'affare, ma badando molto bene a che sia realmente tale !

Come detto la totalità della componentistica è facilmente reperibile; gli unici componenti ovviamente non reperibili su tali portali sono i circuiti stampati che possono essere richiesti al seguente indirizzo <u>info@sarimesh.net</u>: il prezzo di tali PCB è comunque molto contenuto in quanto non gravato da particolari markup ma funzione delle sole spese di fabbricazione e spedizione.

A seguire si fornisce una lista puramente indicativa, alla data, dei componenti richiesti per il montaggio delle due versioni di LoRa Beacon: la lista è unica per le due versioni per cui sulla base del tipo di versione che si vuole montare sarà necessario eventualmente acquistare solo un sottinsieme di componenti. Non si assume ovviamente nessuna responsabilità per eventuali errori contenuti in questa lista, nè per l'affidabilità dei venditori indicati.

I tempi di spedizione dalla Cina sono ultimamente calati moltissimo grazie all'entrata in vigore della nuova regolamentazione sugli acquisti effettuati sui portali online; è però da considerare che tutti i prezzi che si vedono sui portali vanno poi maggiorati dal valore dell'IVA (22%) all'atto della conclusione degli ordini.

Lista di esempio per acquisto parti aggiornata al 20210805

- <u>Microcontrollore ESP32-WROOM-32D versione 38 pin con antenna stampata</u>
- <u>Display I2C 0,96"</u>
- Display SPI IPS 1.14" 135x240 LCD Module
- <u>FRAM FM24W256</u>
- | Moduli GPS NEO-6M NEO-7M NEO-8M
- Port Expander PCF8574
- Modulo LoRa 1 Watt SX1268 Ebyte E22-400M30S
- Modulo LoRa 100milliWatt SX1268 E22-400M22S
- <u>Modulo LoRa 100 milliWatt SX1278 RFM98W</u>
- Buzzer KY-012
- <u>Connettore USB Verticale per PCB</u>
- Assortimento di diodi
- transistor 2N2222
- <u>Assortimento LEDs 5 mm rosso e verde</u>
- <u>MCP1700</u>

- <u>Tastino 6x6x12 verticale</u>
- <u>Strisce contatti 2.54 mm altezza 7,1 mm femmina</u>
- <u>strisce pin 2.54 mm maschio angolo retto tipo R1</u>
- <u>DS3231 RTC</u>
- <u>Cavetto IPX-SMA 15 cm</u>
- <u>Strisce pin 2.54 mm maschio diritto</u>
- <u>Assortimento condensatori ceramici</u>
- Assortimento resistenze
- Zoccoletto DIP 16 pin
- Antennina con calamita e attacco SMA 433 Mhz
- <u>Cavo prolunga USB</u>
- <u>Connettore alimentazione 12V</u>
- Antenna GPS esterna attiva
- <u>DC/DC Step down conv.</u>
- <u>Assortimento condensatori elettrolitici</u>